

Gebrauchsanweisung:

D A CH



Uhrzeit / Datum / Tag:

Alarm:

Stopp-Funktion:

Batteriewechsel:

Einstellung:
MODE 3 x drücken, bis Sekundenanzeige blinkt: SET drücken, um die gewünschten Funktionen (Min./Std./Tag/Monat /Wochentag) zu wählen, die eingestellt werden sollen.

ADJUST drücken, um die Werte in der jeweils gewünschten Funktion zu justieren.

Anzeige des Datums:



Wechsel zwischen 12 und 24 Stunden Anzeige:
ADJUST in der Stundenfunktion solange drücken, bis A (am) oder P (pm) auf „H“ Symbol wechseln.

Wechsel zur Grundeinstellung:
MODE drücken.

Anzeige der Alarmzeit:



Beleuchtung:



Einstellung:
MODE 2 x drücken. Stunde der Alarmzeit blinkt. Einstellung des Stundenwerts durch drücken von ADJUST.

Wechsel zur Minuteneinstellung:

SET 1 x drücken. Einstellung des Minutenwerts durch drücken von ADJUST.

Wechsel zur Grundeinstellung:
MODE drücken.
Am Display erscheint das Weckersymbol, wodurch die Aktivierung der Alarmfunktion bestätigt ist.

Alarm Aktivierung und Deaktivierung:

ADJUST und SET gleichzeitig drücken, um Alarm zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Snooze-Funktion:
Beim Erörten des Alarmsignals ADJUST drücken, um den Alarm zu unterbrechen. Nach 5 Minuten erfolgt eine Wiederholung des Alarmsignals.

Beenden des Alarms:

SET drücken.

Stundensignal:

Einstellung aktivieren:
SET gedrückt halten und MODE drücken (Balken über allen Wochentagen).

Einstellung deaktivieren:
SET gedrückt halten und MODE drücken (kein Balken mehr über den Wochentagen).

MODE 1 x drücken. Display wechselt auf "Start-Funktion" (Stunde/Minute/Sekunde in Null-Position).

Aktivierung der Stopp-Funktion:

ADJUST 1 x drücken. Die Zeitmessung beginnt zu laufen, auf Basis eines 1/100 Sekunden-Zählwerks.

Beenden des Stopp-Zählwerks:
Nochmaliges Drücken von ADJUST. Die gemessene Zeit wird im Display angezeigt.

Zurück zur Nulleinstellung:
Nochmaliges Drücken von SET.

Zwischenzeitnahme:
Starten der Zeitnahme mit ADJUST. Zur Zwischenzeit-Messung SET 1x drücken. Nochmaliges Drücken von SET: Laufende Zeitanzahl wird angezeigt und kann durch Drücken von ADJUST beendet werden.

Wechsel zur Grundeinstellung:
MODE drücken.

Bitte den Batteriewechsel durch einen Uhrenfachbetrieb vornehmen lassen, weil sonst die 3 ATM Dichtungsfunktion nicht mehr gewährleistet werden kann!

Aufschauben des Gehäusedeckels auf der Uhren-Rückseite (4 Schrauben).



Verbrauchte Batterien umweltgerecht entsorgen.

geobra Brandstätter GmbH & Co. KG
POST BOX 12 60
90511 Zirndorf
GERMANY



Mode d'emploi

F

CDN

B



Heure/Date/Jour:

R é g l a g e :

Presser 3x MODE jusqu'à ce que l'affichage des secondes clignote: presser SET pour choisir les fonctions à régler (minute/heure/jour/ mois/jour de semaine).

Presser ADJUST pour ajuster les valeurs de la fonction désirée.

Passage de l'affichage entre 12 et 24 heures:

Presser ADJUST dans la fonction "heure" jusqu'au passage du symbole A (am) ou P (pm) à "H".

Retour à la position de départ: Presser MODE.

Affichage de la date:



Affichage du moment de la sonnerie:



Eclairage:



Sonnerie:

R é g l a g e :

Presser 2x MODE. L'heure de la sonnerie clignote. Fixer l'heure en pressant ADJUST.

Passage au réglage des minutes:

Presser 1x SET. Fixer les minutes en pressant ADJUST.

Retour à la position de départ:

Presser MODE. Le symbole réveil apparaît sur l'écran confirmant l'activation de la fonction sonnerie.

Activation et désactivation de la sonnerie:

Presser en même temps ADJUST et SET pour activer ou désactiver la sonnerie.

Fonction sonnerie:

Au retentissement de la sonnerie presser ADJUST pour interrompre la sonnerie. La sonnerie reprend 5 minutes plus tard.

Arrêt de la sonnerie:

Presser SET.

Fonction de chronométrage:

Presser 1x MODE. L'affichage passe à la "fonction départ" (heure/minute/seconde en position zéro).

Activation de la fonction de chronométrage:

Presser 1x ADJUST. Le chronométrage se fait à 1/100 de seconde.

Arrêt du chronométrage:

Presser à nouveau ADJUST: le temps mesuré est affiché.

Retour à zéro:

Presser à nouveau SET.

Chronométrage intermédiaire:

Démarrer le chronométrage à ADJUST. Pour un chronométrage intermédiaire presser 1x SET. Presser à nouveau SET pour reprendre le chronométrage qui peut être terminé en pressant ADJUST.

Retour à la position de départ:

Presser MODE.

R e m p l a c e m e n t d e p i l e :

Le remplacement de pile devra se faire par un horloger sinon la fonction d'étanchéité de 3 atm. Ne peut plus être garantie.

Dévisage du couvercle du boîtier à l'arrière de la montre (4 vis).



Éliminer les piles usées de manière non-polluante.

geobra Brandstätter GmbH & Co. KG
POST BOX 12 60
90511 Zirndorf
GERMANY



Signal horaire:

Activation du réglage:

Maintenir SET pressé et presser MODE (trait sur tous les jours de semaine).

Désactivation du réglage:

Maintenir SET pressé et presser MODE (plus de trait sur les jours de semaine).

playmobil