











1









3





4






5




6







1




2




3



1




2




3




1




2



3





(D) (A) (CH) (L) (B) WARNUNG!

Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

(USA) (GB) (CDN) (M) (IRL) WARNING!

Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION!

Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage.

(E) (MEX) ¡ADVERTENCIA!

Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara.

(NL) (B) WAARSCHUWING!

Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

(I) (CH) ATTENZIONE!

Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

(P) AVISO!

Usar apenas os projéteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

(DK) ADVARSEL!

Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

(N) ADVARSEL!

Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

(S) (FIN) VARNING!

Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikta ej mot ögonen eller ansiktet.

(FIN) VAROITUS!

Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Älä tähtäa päin silmiä tai kasvoja.

(H) FIGYELMEZTETÉS!

Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Övd a szemeket és az arcod!

(CZ) VAROVÁNÍ!

Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemířte na oči nebo na obličej!

(EST) HOIATUS!

Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

(LV) BRĪDINĀJUMS!

Izmantojiet tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

(LT) DĖMESIO!

Naudokite tik pridamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

(SLO) OPOZORILO!

Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove kroglice. Ne merite v oči ali obraz.

(SK) UPOZORNENIE!

Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemieť do očí alebo do tváre.

(PL) UWAGA!

Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

(TR) (CY) DİKKAT!



Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.






(GR) (CY) ΠΡΟΣΟΧΗ!

Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη σκοπεύετε τα μάτια ή το πρόσωπο.

(CN) 警告!

仅能用PLAYMOBIL的炮弹。禁止瞄准眼睛或脸。







30 63 9690




5x 30 07 7830




30 21 0970




30 63 9650



30 07 7870




30 02 8750



30 09 9610



30 04 3950



30 07 6390



30 07 6400



30 07 6380



30 02 2050



30 05 7380



2x 30 06 3500



30 07 6410



2x 30 07 6420



2x 30 07 6430



30 20 9470



30 21 0950



30 21 0960

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten
Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues
L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil
Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

In alle PLAYMOBIL-catalogussen vindt u het adres van onze klantendienst.
Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil
Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil
pronounce: plāy-mō-bēēl