

playmobil®

3619
3133

WARNING:
CHOKING HAZARD
Contains a small ball and small parts.
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important documents keep carefully !
Documents importants conservez avec soin !



(D A CH) Vor dem Aufbau alle Teile aus den Beuteln nehmen und auf ebener Fläche ausbreiten.

(USA GB CDN) For easy assembly, remove pieces from plastic bags and spread them evenly on your work surface before starting.

(F CDN B) Avant de suivre les instructions de montage, ouvrir tous les sacs en plastique et bien étaler les pièces sur votre table ou par terre avant de les assembler.

(E MEX) Antes de seguir las instrucciones de montaje, abra todas las bolsas de plástico y disponga las piezas uniformemente sobre una superficie plana, tal como una mesa o el suelo.

(NL) Alvorens te beginnen met opbouwen, eerst alle zakjes openen en de onderdelen uitstallen op de tafel/vloer.

(I) Prima di seguire le istruzioni di assemblaggio, aprite tutti i sacchetti di plastica e disponeteli sul tavolo/pavimento per assemblarli.



(DK) Åbn alle posene med dele og spre dem rundt før du bygger delene sammen ifølge arbejdsstegningen.

(N) Husk at åpne alle plastic-poserne, og læg delene på for eksempel et bord - for de samles.


(FIN) Öppna alla pårsana med delar och lägg upp dem innan du bygger ihop enl. bifogad bruksanvisning.

(GR) Πριν ξεκινήσετε τη συναρμο-λόγηση, ανοίξτε όλα τα πλαστικά σακουλάκια και απλώστε τα διάφορα εξαρτήματα πάνω στο τραπέζι ή στο πάτωμα.



1





2




30 89 9050





3







4









6











(D A CH) ACHTUNG!
NUR IN FLACHEM WASSER
UNTER AUFSICHT
VERWENDEN!

(USA GB CDN) WARNING!
ONLY TO BE USED IN WATER
IN WHICH THE CHILD IS WITHIN
ITS DEPTH AND UNDER
SUPERVISION.

(F CDN B) ATTENTION!
À N'UTILISER QU'EN EAU OU
L'ENFANT À PIED ET SOUS
SURVEILLANCE!

(E MEX) ¡AVISO!
SOLO PARA JUGAR EN AGUAS
NO PROFUNDAS BAJO
OBSERVACIÓN!

(NL) PAS OP!
ALLEEN IN ONDIEP WATER EN
ONDER TOEZICHT
GEBRUIKEN!

(I) ATTENZIONE!
DA USARE SOLO IN ACQUE
POCO PROFONDE E SOTTO IL
CONTROLLO DI UN ADULTO!

(P) AVISO!
PARA BRINCAR EM ÁGUAS
POUCO PROFUNDAS E SOB
VIGILÂNCIA!

(DK) ADVARSEL!
MÅ KUN BRUGES PÅ LAVT
VAND OG UNDER TILSYN AF
VOKSNE!



(N) ADVARSEL!
BRUKES PÅ GRUNT VANN OG
UNDER TILSYN AV VOKSNE!

(S) VARNING!
FÅR ENDAST ANVÄNDAS PÅ
GRUNT VATTEN UNDER
UPPSIKT AV VUXEN!


(FIN) HUOM!
KÄYTETTÄVÄ VAIN
MATALASSA VEDESSÄ
AIKUISEN VALVONNASSA!

(GR) ΣΥΣΤΑΣΗ!
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ, ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΘΡΗΣΗ ΣΑΣ.


1




2



3




1



30 03 1640

2



30 60 1560


1

30 67 7900




30 22 2500

2




30 67 7890


3




4




1



2



2x



2x

30 07 0100



30 22 5480

30 07 6930



30 07 6920

(D A CH) NUR PLAYMOBIL - KANONENKUGELN
VERWENDEN - NICHT AUS UNMITTELBARER NÄHE AUF
JEMANDEN ZIELEN !

(USA GB CDN) ONLY USE PLAYMOBIL CANNON BALLS !
NEVER AIM THEM AT ANOTHER PERSON.

(F CDN B) ATTENTION ! NE PAS UTILISER D'AUTRES
PROJECTILES QUE LES BOULETS DE CANON PLAYMOBIL -
NE PAS TIRER À BOUT PORTANT.

(E MEX) UTILIZAR SOLAMENTE PROYECTILES DEL
CAÑON PLAYMOBIL. NO APUNTAR NUNCA A LAS PERSONAS.

(NL) ALLEEN DE PLAYMOBIL - KOGELS GEBRUIKEN.
NOOIT OP IEMAND RICHTEN !

(I) USARE SOLO PROIETTILI DA CANNONE PLAYMOBIL.
NON SPARARE NELLE DIRETTE VICINANZE DI PERSONE.

(P) UTILIZE SEMPRE BALAS DE CANHÃO PLAYMOBIL.
NUNCA AS ATIRE CONTRA QUEM QUER QUE SEJA.

(DK) ANVEND KUN PLAYMOBIL KANONKUGLER. SIGT
ALDRIG PÅ NOGEN I UMIDDELBAR NÆRHED.

(N) BRUK KUN PLAYMOBIL KANONKULER - IKKE BRUK
ANDRE LIGNENDE GJENSTANDER OG SIKT IKKE PÅ NOEN
I NÆRHETEN.

(S) ANVÄND ENDAST PLAYMOBILS KANONKULOR. SIKTA
INIE PÅ NÅGON MÄNNISKA.

(FIN) KÄYTÄ VAIN PLAYMOBIL TYKINLUOTEJA - ÄLÄ
KOSKAAN AMMU IHMISIÄ KOHTI.

(GR) Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον σφαιρίδια κανονιού
Playmobil! Μην τα πετάτε σε ανθρώπους που βρίσκονται σε
μικρή απόσταση.

30 04 3340



30 62 6230

30 20 9490



30 00 8830

30 20 5140

30 62 5060

30 22 2470



30 00 8990

30 02 6020

30 06 4980




30 00 8980


30 20 5810



30 00 7040



30 61 3730



30 66 2370

30 51 0510



30 03 0610



30 02 3780



30 89 6930 (300 cm / 119,52 inch)



30 09 5650



30 06 0710



30 03 0890



30 09 5440

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil
pronounce: plāy-mō-bēel