playmobil®

5881
5009

⚠ **WARNING:**

CHOKING HAZARD - SMALL PARTS
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important documents keep carefully !
Documents importants conservez avec soin !
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!



7350



- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Refittable with underwatermotor
- Moteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau

1



2



3


1
2
35 cm (13,8 inch)


3x
17 cm (6,7 inch)




1
2


cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
inch 0 1 2 3 4 5 6

4

1

2

3



4





5



6

1



2



7



1





2



2x





1


30 60 1560


30 20 5712

2


17 cm (6,7 inch)



1


30 67 7900
30 24 5110

2


30 67 7890


30 65 6332
30 27 4240
30 28 5830
30 03 0600


cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
inch 0 1 2 3 4 5 6

D A CH L B WARNUNG!

- Nur unter Aufsicht und nur in flachem Wasser benutzen.
- Nicht auf Augen oder Gesicht zielen. Nur Trinkwasser verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.
- Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

USA GB CDN M IRL WARNING!

- Only to be used in water in which the child is within depth and under supervision
- Do not aim at eyes or face. Use only tap water. Dry thoroughly after play.
- Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

F CDN B L CH ATTENTION!

- À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous surveillance.
- Ne pas viser les yeux ou le visage. N'utiliser que de l'eau potable. Faire sécher après chaque utilisation.
- Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage.

E MEX ¡ ADVERTENCIA!

- Se deberá utilizar solamente en el agua, donde el niño haga pie y bajo vigilancia.
- No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara. Utilizar solamente agua potable. Dejar secar antes de guardar.
- Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara.

NL B WAARSCHUWING!

- Alleen gebruiken onder toezicht, in water waarin het kind kan staan.
- Niet op ogen of gezicht richten. Enkel drinkbaar water gebruiken. Na het spelen laten drogen.
- Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

I CH ATTENZIONE!

- Utilizzare solo in acque dove il bambino tocca con i piedi e sotto sorveglianza.
- Non mirare agli occhi o al viso. Usare solo acqua potabile. Asciugare bene dopo ogni uso.
- Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

P AVISO!

- Utilizar apenas em águas em que a criança tenha pé e sob vigilância.
- Não apontar para os olhos ou face. Utilizar somente água potável. Deixar secar antes de guardar.
- Usar apenas os projécteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

DK ADVARSEL!

- Må kun anvendes under opsyn og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.
- Sigt ikke mod øjne eller ansigt. Anvend kun drikkevand. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.
- Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

N ADVARSEL!

- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn.
- Sikt ikke på ansikt eller øyne. Kun drikkevann skal benyttes. Tørk opp etter at leken er ferdig.
- Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

S FIN VARNING!

- Får endast användas på grunt vatten och under uppsikt av vuxen.
- Sikta ej mot ögonen eller ansiktet. Använd endast dricksvatten. Låt torka efter användandet.
- Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikta ej mot ögonen eller ansiktet.

FIN VAROITUS!

- Käytetään ainoastaan matalassa vedessä, jossa lapsi voi seistä ja on aikuisen valvonnassa.
- Älä tähtää päin silmiä tai kasvoja. Käytä ainoastaan juomavettä. Anna kuivua leikin jälkeen.
- Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Älä tähtää päin silmiä tai kasvoja.

H FIGYELMEZTETÉS!

- Mély vízben nem használható! Kérjük, kizárólag szülői felügyelettel használja kis vízben!
- Óvd a szemeidet és az arcod! Kérjük kizárólag ivóvizet használjon! Játék után ajánlott a termék kiszárítása!
- Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Óvd a szemeidet és az arcod!

CZ VAROVÁNÍ!

- Používat pouze v mělké vodě a pod dohledem!
- Nemiřte na oči nebo na obličej! Používat jen pitnou vodu. Po hraní nechat vyschnout.
- Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součásti dodávky. Nemiřte na oči nebo na obličej!

EST HOIATUS!

- Kasutamiseks ainult vees, kus lapse jalad ulatuvad põhja ja täiskasvanu järelevalve all.
- Ära sihi silmadesse ega näkku. Kasutada üksnes joogivett! Mängimise järel kuivatada!
- Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

LV BRĪDINĀJUMS!

- Lietojams tikai seklā ūdenī un uzraudzībā.
- Nevērst pret acīm vai seju. Izmantot tikai dzeramo ūdeni. Pēc spēlēšanās ļaut nožūt.
- Izmantot tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

LT DĖMESIO!

- Naudoti prižiūrint suaugusiesiems ir tokiame gylyje, kur vaikas gali stovėti.
- Netaikyti į akis arba veidą. Naudokite tik geriamąjį vandenį. Pažaidus, išdžiovinkite.
- Naudokite tik pridedamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

SLO OPOZORILO!

- Uporabljati samo v plitvi vodi in pod nadzorom.
- Ne merite v oči ali obraz. V igračo vlivajte le pitno vodo. Po igri naj se igrača posuši.
- Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove krogle. Ne merite v oči ali obraz.

SK UPOZORNENIE!

- Používať len vo vode primerane hlbokej dieťaťu a pod dohľadom.
- Nemieriť do očí alebo do tváre. Používať iba pitnú vodu. Po hre nechať vyschnúť.
- Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemieriť do očí alebo do tváre.

PL UWAGA!

- Tylko do użytku w wodzie płytkiej i pod nadzorem.
- Nemieriť do očí alebo do tváre. Używaj tylko wodę pitną. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.
- Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

TR CY DİKKAT!

- Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın.
- Göze veya yüze doğru tutmayınız. Sadece içme suyu kullanınız. Oyundan sonra kurumaya bırakın.
- Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

GR CY ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και κάτω από επίβλεψη.
- Μη σκοπεύετε τα μάτια ή το πρόσωπο. Χρησιμοποιείστε μόνο νερό βρύσης. Μόλις τελειώσετε, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.
- Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη σκοπεύετε τα μάτια ή το πρόσωπο.

CN 警告!

- 可供孩子在水中使用，但必须在有人监护的情况下。
- 禁止瞄准眼睛或者脸. 仅使用饮用水. 玩耍后要干燥.
- 仅能用PLAYMOBIL的炮弹. 禁止瞄准眼睛或脸.

30 45 8360



30 45 8350

2x

30 07 0100

30 22 5480

30 07 6930

30 07 6920

3x

30 61 9280

2x

30 02 6020

2x 30 06 4980

30 00 8980

30 02 6020

30 28 2060

30 00 7022

30 63 6640

30 00 4502



30 20 5632



30 51 6590



30 80 6302



30 28 5780



30 20 5622



30 80 5252

30 20 5652

30 28 2590

30 63 9442

30 63 9452



2x 30 60 7870



30 20 5642

30 25 9290



30 66 9430

30 21 9240

30 20 5662

30 21 5510

30 21 9250



3x 30 61 3730

30 21 9230

35 cm (13,8 inch)

30 88 0472

17 cm (6,7 inch)

4x 30 88 7672

60 cm (23,6 inch)

30 80 2950

30 09 3670

30 09 1760

30 09 5650

30 83 0360



30 28 5810

4x 30 28 2120

30 06 6070

30 21 0920

30 07 9190

30 09 7570

30 28 1630

4x 30 09 5440

30 28 2570

30 20 5830

3x 30 28 6890

4x 30 20 5682

3x 30 08 9680

30 20 5672

2x 30 20 5702

30 20 5692

2x 30 24 8230



Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten	In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.
Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues	Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil
L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil	Η διεύθυνοη του Γ ραφείου Εξυττηρετήσεως Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil
Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil	pronounce: plāy-mō-bēēl

© 2009 geobra Brandstätter, 90511 Zirndorf, Germany.
No. 30 81 3712 04.09