


WARNING:
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS
Not for children under 3 years.


"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important documents keep carefully !
Documents importants conservez avec soin !
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!




1

30 24 6980



30 80 2822





3

2

30 22 9860

30 02 3190



30 65 3932


30 28 2860

30 06 3460



30 23 9810

30 28 2870



30 00 4472



30 21 8540

(D) (A) (CH) (L) WARNUNG!

Nur PLAYMOBIL Kanonenkugeln verwenden.
Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

(USA) (GB) (CDN) (M) WARNING!

Only use PLAYMOBIL cannon balls ! Do not
aim at eyes or face.

(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION !

Utiliser uniquement les boulets de canons
PLAYMOBIL ! Ne pas viser les yeux ou le visage

(E) (MEX) ¡ATENCIÓN!

Usar sólo las bolas de cañón de PLAYMOBIL.
No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara.

(NL) (B) OPGELET!

Enkel PLAYMOBIL kanonskogels gebruiken!
Niet op ogen of gezicht richten.

(I) (CH) ATTENZIONE!

Da usare soltanto palle di canone PLAYMOBIL.
Non mirare agli occhi o al viso.

(P) ATENÇÃO!

Usar só as bolas de canhão de PLAYMOBIL.
Não apontar para os olhos ou face.

(DK) ADVARSEL!

Brug kun PLAYMOBIL kanonkugler! Sigt ikke
mod øjne eller ansigt.

(N) ADVARSEL!

Bruk kun Playmobil kanon kuler! Sikt ikke på
ansikt eller øyne.

(S) (FIN) VARNING!

Använd endast PLAYMOBILS kanonkuler! Sikta
ej mot ögonen eller ansiktet.

(FIN) VAROITUS!

Käytä ainoastaan PLAYMOBIL -tykinkuulia! Älä
tähtää päin silmiä tai kasvoja.

(H) FIGYELEM!

Kizárólag a PLAYMOBIL ágyúgolyókat használd!
Övd a szemeidet és az arcod!

(CZ) VAROVANÍ!

Používat jenom dělové koule PLAYMOBILU.
Nemiřte na oči nebo na obličej!

(EST) ETTEVAATUST!

Kasutage ainult PLAYMOBIL kahurikuule. Ära
sihi silmadesse ega näkku.

(LV) BRĪDINĀJUMS!

Izmantot tikai PLAYMOBIL lielgabala bumbiņas.
Nevērst pret acīm vai seju.

(LT) PERSPĖJIMAS!

Naudokite tik PLAYMOBIL patrankos sviedinius.
Netaikyti į akis arba veidą.

(SLO) OPOZORILO!

Uporabljajte samo PLAYMOBIL topovske kroglice!
Ne merite v oči ali obraz.

(SK) UPOZORNENIE!

Používajte len delové gule určené pre danú sadu
PLAYMOBIL. Nemieriť do očí alebo do tváre.

(PL) UWAGA!

Stosować wyłącznie pociski firmy PLAYMOBIL.
Nemierić do očí alebo do tváre.


(TR) (CY) UYARI!

Sadece PLAYMOBIL top mermileri kullanınız.
Göze veya yüze doğru tutmayınız.

(GR) (CY) ΠΡΟΣΟΧΗ!


Στα κανόνια PLAYMOBIL να χρησιμοποιείτε
αποκλειστικά και μόνο τις οβίδες
PLAYMOBIL. Μη σκοπεύετε τα μάτια ή το
πρόσωπο.

1




2

click



3



Serviceadressen finden Sie in allen
Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Depart-
ments are shown in all Playmobil
catalogues

L'adresse du service consommateurs
est indiquée dans tous les catalogues
Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di
assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

In alle PLAYMOBIL-catalogussen vind
u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de
Servicio al Consumidor se encuentran
en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης
Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους
καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēel

playmobil®