

playmobil®

5996




WARNING: CHOKING HAZARD


Contains a small ball and small parts.
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"



Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!




1





2






3



4




5







6


1




2





1





2



3





8




7x




1





2




8







1



2



D A CH L B ACHTUNG! Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

USA GB CDN M IRL WARNING! Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

F CDN B L CH ATTENTION! Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage

E MEX ATENCIÓN. Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

NL B LET OP. Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

I CH ATTENZIONE! Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

P AVISO! Usar apenas os projéteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

DK ADVARSEL! Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

N ADVARSEL! Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

S FIN OBSERVERA. Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikta inte mot ögon eller ansikte.

FIN HUOMIO. Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

H FIGYELMEZTETÉS. Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Tilos szemre vagy arcra célozni.

CZ VAROVÁNÍ! Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemiřte na oči nebo na obličej!

EST HOIATUS! Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

LV BRIDINĀJUMS! Izmantojiet tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

LT DĖMESIO! Naudokite tik pridamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

SLO OPOZORILO! Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove krogle. Ne merite v oči ali obraz.

SK UPOZORNENIE! Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemierť do očí alebo do tváre.

PL UWAGA! Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.








TR CY UYARI! Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.


GR CY ΠΡΟΣΟΧΗ. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη μην γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

RO AVERTIZARE! Se folosesc doar proiectilele incluse PLAYMOBIL. Nu se țintește în ochi sau în față.


BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използвайте само приложени PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и лицето.

CN 警告! 仅能用PLAYMOBIL的炮弹。禁止瞄准眼睛或脸。请勿瞄准眼睛或脸。







30 20 4652




30 21 1213




30 20 4692



30 51 6520



30 20 4702




2x 30 20 4112




30 21 1193




30 20 4682




30 20 4982




30 20 4122



30 20 4732



30 20 4132




30 82 0113



30 51 6530



30 20 4782



30 64 7732



30 20 4752



2x 30 81 6472



30 20 5122



2x 30 20 4992



30 62 5223



30 51 6540




2x 30 20 4072



30 20 4772



30 20 4062



30 20 4722



30 20 5082



30 20 4802



30 20 4742



2x 30 29 3940



30 20 4792



30 20 5112



30 65 8102



2x 30 02 4190



30 20 4812



30 05 6790



4x 30 20 4102



3x 30 64 7742



30 63 1884



2x 30 63 1094



30 24 7480



2x 30 07 6420



30 20 3612



4x 30 20 4642



30 20 3392



2x 30 20 3952



3x 30 07 6960



7x 30 23 0382



2x 30 80 2712



8x 30 07 7040



2x 30 24 8230



5x 30 05 0040



7x 30 23 0392

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounce: plāy-mō-bēil