

playmobil®

6001




WARNING: CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!



Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil





In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil




Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounce: plāy-mō-bēēl



1





2




3




4





1




2




3











5




6




7








8





9




10




11




12











13




14




15




16







6x



17







(D) (A) (CH) (L) (B) ACHTUNG! Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

(USA) (GB) (CDN) (M) (IRL) WARNING! Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION! Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage.

(E) (MEX) ¡ADVERTENCIA! Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

(NL) (B) WAARSCHUWING! Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

(I) (CH) AVVERTENZA! Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

(P) ATENÇÃO! Usar apenas os projécteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

(DK) ADVARSEL! Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

(N) ADVARSEL! Benytt kun PLAYMOBIL prosjektill som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

(S) (FIN) WARNING! Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

(FIN) VAROITUS! Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Älä tähtää päin silmiä tai kasvoja.

(H) FIGYELMEZTETÉS. Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Tilos szemre vagy arcra célozni.

(CZ) UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemířte na oči nebo na obličej!

(EST) HOIATUS! Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

(LV) BRĪDINĀJUMS! Izmantot tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

(LT) ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik pridamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

(SLO) OPOZORILO! Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove krogle. Ne merite v oči ali obraz.

(SK) UPOZORNENIE! Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemierť do očí alebo do tváre.

(PL) OSTRZEŻENIE! Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

(TR) (CY) ΔΙΚΚΑΤ! Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.


(GR) (CY) Προειδοποίηση! Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη μην γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

(RO) AVERTISMENT! Se folosesc doar proiectilele incluse PLAYMOBIL. Nu se țintește în ochi sau în față.


(BG) Внимание! Използвайте само приложени PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и лицето.

(HR) UPOZORENJE! Upotrijebiti samo od strane PLAYMOBIL-a isporučene projekte. Ne ciljati u oči ili lice.


(CN) 警告! 仅能用PLAYMOBIL的炮弹,禁止瞄准眼睛或脸,请勿瞄准眼睛或脸。
(说明书上含有重要信息,请保留备用)




30 22 7663




30 22 7563




2x 30 67 4432




30 24 7790




30 22 7703



30 22 7673




30 51 3882



30 22 7683



30 22 7653



30 60 4142



30 24 7780



5x 30 24 7940




30 22 7693



2x 30 24 7850



2x 30 82 4163



30 60 4172




2x 30 22 7553



2x 30 21 1580



30 24 8220



30 22 7633



30 21 7023



30 22 7533



3x 30 24 8190



30 21 7103



30 22 7593



2x 30 89 6992




2x 30 28 2510




30 21 9630



30 60 4112



30 60 4122




30 22 7643




30 22 7523




30 82 6573



30 60 4152




30 22 7573



30 22 7583



30 25 0390



30 60 4162



30 28 2450



30 07 6390



30 21 8382



30 24 7300



30 63 5714



2x 30 63 5514



2x 30 60 4102



30 22 7513



30 20 3942



30 25 9003



30 22 8012



30 05 7380



30 25 0380



30 60 1052



30 22 7503



4x 30 80 2692



2x 30 07 6950



30 21 8042



2x 30 23 0382



30 22 7543



2x 30 21 7632



7x 30 20 4400




2x 30 46 4880



2x 30 24 7680



2x 30 24 7500





2x 30 23 0392



6x 30 07 7040



2x 30 25 6230



2x 30 22 8202



2x 30 21 4263



2x 30 28 2500



44x 30 09 6900



8x 30 03 6600

6001 + 6371



6001 + 6373



6000 + 6001 + 6372



© 2014 geobra Brandstätter GmbH & Co.KG
Brandstätterstr. 2-10
90513 Zirndorf, Germany.
No. 30 82 5483 07.14



www.playmobil.com