

playmobil®

6330



WARNING:
CHOKING HAZARD


Small parts. Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"




Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

5159
7350





- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Compatible with the underwater motor (sold separately)
- Monteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau


1





2





3




4



5





(D) (A) (CH) (L) (B) ACHTUNG!

Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

(USA) (GB) (CDN) (M) (IRL) WARNING! Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision.

(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION! À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte.

(E) (MEX) ; ADVERTENCIA! Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto.

(NL) (B) WAARSCHUWING! Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen.

(I) (CH) ATTENZIONE! Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto.

(P) AVISO! Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos.

(DK) ADVARSEL! Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.

(N) ADVARSEL! Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn.

(S) (FIN) VARNING! Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen.

(FIN) VAROITUS! Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettyy pohjaan.

(H) FIGYELMEZTETÉS! Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felnőtt felügyelete mellett szabad használni!

(CZ) VAROVÁNÍ! Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby.

(EST) HOIATUS! Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jalgalega põhja.

(LV) BRIDINĀJUMS! Lietot tikai sekļā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā.

(LT) DĖMESIO! Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiesiems.

(SLO) OPOZORILO! Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe.

(SK) UPOZORNENIE! Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospeljej osoby.

(PL) UWAGA! Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej.

(TR) (CY) ΔΙΚΚΑΤΙ! Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın.

(GR) (CY) ΠΡΟΣΟΧΗ! Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

(RO) AVERTIZARE! A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere.

(BG) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен.

(CN) 警告! 可供孩子在水中使用，但必须在有人监护的情况下。

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten
 In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.
 Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues
 Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil
 L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil
 Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.
 Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil
 pronounce: plāy-mō-bēēl