

**playmobil®**  
**6578**



**WARNING:**  
**CHOKING HAZARD**  
Small parts. Not for children under 3 years.





"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !  
Important: Please keep these instructions for future reference !  
Documents importants, à conserver soigneusement !  
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig !







1






2






3

3x





4





5






6



7





**(D)** **(A)** **(CH)** **(L)** **(B)** Nur Trinkwasser verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.

**(USA)** **(GB)** **(CDN)** **(M)** **(IRL)** Use only tap water. Dry thoroughly after play.

**(F)** **(CDN)** **(B)** **(L)** **(CH)** N'utiliser que de l'eau potable. Faire sécher après chaque utilisation.

**(E)** **(MEX)** Utilizar solamente agua potable. Dejar secar antes de guardar.

**(NL)** **(B)** Enkel drinkbaar water gebruiken. Na het spelen laten drogen.

**(I)** **(CH)** Usare solo acqua potabile. Asciugare bene dopo ogni uso.

**(P)** Utilizar somente água potável. Deixar secar antes de guardar.

**(DK)** Anvend kun drikkevand. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.

**(N)** Kun drikkevann skal benyttes. Tørk opp etter at leken er ferdig.

**(S)** **(FIN)** Använd endast dricksvatten. Låt torka efter användandet.

**(FIN)** Käytä ainoastaan juomavettä. Anna kuivua leikin jälkeen.

**(H)** Kérjük kizárólag ivóvizet használnjon! Játék után ajánlott a termék kiszáritása!

**(CZ)** Používat jen pitnou vodu. Po hraní nechat vyschnout.

**(EST)** Kasutada üksnes joogivett! Mängimise järel kuivatada!

**(LV)** Izmantot tikai dzeramo ūdeni. Pēc spēlēšanās ļaut nožūt.

**(LT)** Naudokite tik geriamąjį vandenį. Pažaidus, išdžiovinkite.

**(SLO)** V igračo vlivajte le pitno vodo. Po igri naj se igrača posuši.

**(SK)** Používať iba pitnú vodu. Po hre nechať vyschnúť.

**(PL)** Używaj tylko wody pitnej. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.

**(TR)** **(CY)** Sadece içme suyu kullanınız. Oyundan sonra kurumaya bırakın.


**(GR)** **(CY)** Χρησιμοποιείτε μόνο νερό βρύσης. Μόλις τελειώσετε, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.

**(RO)** Se folosește doar apă potabilă. După joacă se lasă să se usuce.

**(BG)** Използвайте само питейна вода. След игра оставете да изсъхне.

**(HR)** Koristiti samo pitku vodu. Poslije igranja pustiti da se osuši.

**(CN)** 仅使用饮用水。玩耍后要干燥。



30 25 6642




30 25 6652




30 26 3100



30 26 0490



30 65 1603



30 25 6632



30 89 0972




30 25 6742



30 25 6662





30 07 3760



30 07 3770



30 07 3780



30 07 3790



30 07 3800



30 64 4613



30 64 4623



30 64 4633



30 24 1583



30 23 8422



30 22 9282



30 25 6722



2x 30 24 9810



30 25 6732



3x 30 27 7160



13x 30 25 6622



6x 30 25 6612



3x 30 06 0930



3x 30 25 3090




30 26 0640



30 02 7120



2x 30 02 7130



30 51 3880

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēēl

Abbildungen können vom Original abweichen. / Product may differ from image shown.  
Les illustrations peuvent différer de l'original. / Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.

© 2018 geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG  
Brandstätterstr. 2-10  
90513 Zirndorf, Germany.  
No. 30 80 9215 02.18



www.playmobil.com