

**playmobil®**

70006



**WARNING:**  
**CHOKING HAZARD**



Contains a small ball and small parts.  
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"


Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!  
Important: Please keep these instructions for future reference!  
Documents importants, à conserver soigneusement!  
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!





# 1






2





3




4



5



6



**DE AT CH LU BE ACHTUNG!**

- Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.
- Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

**US GB CA MT IE WARNING!**

- Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision. Dry thoroughly after play.
- Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

**FR CA BE LU CH ATTENTION!**

- À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte. Faire sécher après chaque utilisation.
- Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage

**ES MX ¡ADVERTENCIA!**

- Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto. Dejar secar antes de guardar.
- Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

**NL BE WAARSCHUWING!**

- Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen. Na het spelen laten drogen.
- Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

**IT CH AVVERTENZA!**

- Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto. Asciugare bene dopo ogni uso.
- Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

**PT ATENÇÃO!**

- Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos. Deixar secar antes de guardar.
- Usar apenas os projecteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

**DK ADVARSEL!**

- Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.
- Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

**NO ADVARSEL!**

- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn. Tørk opp etter at leken er ferdig.
- Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

**SE FI VARNING!**

- Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen. Låt torka efter användandet.
- Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikta inte mot ögon eller ansikte.

**FI VAROITUS!**

- Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettyy pohjaan. Anna kuivua leikin jälkeen.
- Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

**HU FIGYELMEZTÉS.**

- Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felnőtt felügyelete mellett szabad használni! Játék után ajánlott a termék kiszáritása!
- Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Tilos szemre vagy arcra célozni.

**CZ UPOZORNĚNÍ!**

- Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby. Po hraní nechat vyschnout.
- Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemířte na oči nebo na obličej!

**EE HOIATUS!**

- Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jalgaedaga põhja. Mängimise järel kuivatada!
- Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

**LV BRĪDĪNĀJUMS!**

- Lietot tikai sekļā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā. Pēc spēlēšanas ļaut nožūt.
- Izmantot tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

**LT ISPĖJIMAS!**

- Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiesiems. Pažaidus, išdžiovinkite.
- Naudokite tik pridedamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

**SI OPOZORILO!**

- Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe. Po igri naj se igrača posuši.
- Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove kroglice. Ne merite v oči ali obraz.

**SK UPOZORNENIE!**

- Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospelej osoby. Po hre nechať vyschnúť.
- Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemierť oči alebo do tváre.

**PL OSTRZEŻENIE!**

- Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.
- Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

**TR CY DİKKAT!**

- Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın. Oyundan sonra kurumaya bırakın.
- Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

**GR CY Προειδοποίηση!**

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενήλικου. Μόλις τελειώσετε, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.
- Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη μπη γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

**RO AVERTISMENT!**

- A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere. După joacă se lasă să se usuce.
- Se folosesc doar proiectilele incluse PLAYMOBIL. Nu se țintește în ochi sau în față.

**BG Внимание!**

- Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен. След игра оставете да изсъхне.
- Използвайте само приложени PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и лицето.

**HR UPOZORENJE!**


- Koristiti samo u plitkoj vodi pod nadzorom odraslih. Poslije igranja pustiti da se osuši.
- Upotrijebiti samo od strane PLAYMOBIL-a isporučene projektili. Ne ciljati u oči ili lice.

**CN 警告!**


- 仅供儿童在成人监护下在浅水中使用。玩具玩后请拭干。
- 仅能用PLAYMOBIL的炮弹，请勿瞄准眼睛或脸。（说明书上含有重要信息，请保留备用）










5159  
7350




- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Compatible with the underwater motor (sold separately)
- Monteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau









30 09 5972



30 09 5982



30 09 5962



30 28 2390



30 65 9152



2x 30 09 5952



30 22 5132



30 09 5942



2x 30 09 5992



2x 30 21 3740



30 88 4632



30 03 2940



30 09 5922



2x 30 09 5932



2x 30 21 5362



2x 30 09 5752



2x 30 03 6820



30 20 0980



2x 30 21 5682



2x 30 07 3182



2x 30 09 7022



4x 30 09 7002



4x 30 04 2582



30 21 0570



5x 30 09 5912



2x 30 09 7012



2x 30 05 9592



2x 30 21 6302



30 80 8395



2x 30 09 6900



2x 30 27 1060

- DE AT CH LU BE** Anbaumöglichkeiten des RC-UW-Motors finden Sie unter:  
**RC-Motor.playmobil.com**
- US GB CA MT IE** For RC UW motor attachment possibilities, visit:  
**RC-Motor.playmobil.com**
- FR CA BE LU CH** Vous trouverez des informations complémentaires sur le site  
Internet: **RC-Motor.playmobil.com**
- ES MX** Las posibilidades de montaje del motor submarino RC se pueden consultar  
en: **RC-Motor.playmobil.com**
- NL BE** Aanbouw mogelijkheden van de RC-Onderwatermotor vindt u op: **RC-Motor.playmobil.com**
- IT CH** Le possibilità di montaggio del motore RC-UW sono descritte al sito:  
**RC-Motor.playmobil.com**
- PT** As possibilidades de montagem do motor RC subaquático pode ser consultadas  
em: **RC-Motor.playmobil.com**
- DK** Montagemuligheder for RC-UW-motoren finder du på: **RC-Motor.playmobil.com**
- NO** Monteringsmuligheter for RC-UW-motoren finner du under: **RC-Motor.playmobil.com**
- SE FI** RC-undervattensmotorns monteringsmöjligheter hittar du på: **RC-Motor.playmobil.com**
- FI** Vedenalaisen RC-moottorin asennusmahdollisuuksia löytyy osoitteesta:  
**RC-Motor.playmobil.com**
- HU** Az RC-UW- Motor hozzáférési lehetőségeiről az **RC-Motor.playmobil.com** alatt  
talál anyagot.
- CZ** Možnosti instalace lodního motoru s dálkovým ovládním najdete na internetové  
adrese **RC-Motor.playmobil.com**
- EE** RC-UW-Motor'i paigaldusjuhised leiate aadressil: **RC-Motor.playmobil.com**
- LV** Informāciju par RC-UVV motora montāžas iespējām skati vietnē: **RC-Motor.playmobil.com**
- LT** RC UW variklio pritvirtinimo galimybės pateikiamos tokiaame internetiniame  
puslapyje: **RC-Motor.playmobil.com**
- SI** Možni načini namestitve daljinsko krmiljenega (RC) podvodnega (UW) motorja so na voljo  
na naslovu: **RC-Motor.playmobil.com**
- SK** Možnosti inštalácie lodného motora s diaľkovým ovládním nájdete na internetovej  
adrese **RC-Motor.playmobil.com**
- PL** Możliwości zastosowania podwodnego silnika RC znajdują się na stronie:  
**RC-Motor.playmobil.com**
- TR CY** Uzaktan kumandalı su altı motorunun montaj kılavuzu **RC-Motor.playmobil.com**  
sayfasında gösterilmektedir
- GR CY** Οδηγίες συναρμολόγησης του τηλεκατευθυνόμενου μοτέρ με υπέρυθρες ακτίνες θα  
βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: **RC-Motor.playmobil.com**
- RO** Posibilități de montare a motorului submersibil cu telecomandă se găsesc pe site-ul:  
**RC-Motor.playmobil.com**
- BG** Възможности за допълнително оборудване на RC-електромотора за под вода можете  
да намерите на адрес: **RC-Motor.playmobil.com**
- HR** Mogućnosti dogradnje RC-UW-Motora ćete pronaći pod: **RC-Motor.playmobil.com**
- CN** 了解红外线水下电机的安装方法请访问以下网  
站: **RC-Motor.playmobil.com**

Serviceadressen finden Sie in  
allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service  
Departments are shown in all  
Playmobil catalogues

L'adresse du service  
consommateurs est indiquée  
dans tous les catalogues  
Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri  
di assistenza in tutti i cataloghi  
Playmobil

In alle PLAYMOBIL catalogi  
vindt u het adres van onze  
klantendienst.

Las Direcciones de los  
Departamentos de Servicio al  
Consumidor se encuentran en  
todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου  
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών  
PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους  
τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounce: plāy-mō-bēēl



© 2018 geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG

Brandstätterstr. 2-10

90513 Zirndorf, Germany.

No. 30 82 0305 09.18

www.playmobil.com