

70073

playmobil

THE
MOVIE



GESCHICHTE

Als ihr jüngerer Bruder Charlie plötzlich in das magische, animierte PLAYMOBIL-Universum verschwindet, muss sich Marla auf das Abenteuer ihres Lebens begeben, um ihn wieder nach Hause zu bringen. Auf ihrer unglaublichen Reise durch neue aufregende Welten trifft Marla sehr unterschiedliche, schräge und heldenhafte Weggefährten, darunter den durchgeknallten Food Truck-Besitzer Del, den unerschrockenen und charmanten Geheimagenten Rex Dasher, einen treuen, liebenswerten Roboter, eine ebenso witzige wie gute Fee und viele mehr. Im Laufe ihres spektakulären Abenteuers erkennen Marla und Charlie, dass man alles im Leben schaffen kann, wenn man an sich glaubt!

.....

When her younger brother Charlie unexpectedly disappears into the magical, animated universe of PLAYMOBIL, unprepared Marla must go on a quest of a lifetime to bring him home. As she sets off on a fantastic journey across stunning new worlds, Marla teams up with some unlikely and heroic new friends - the mouth-talking food truck driver Del, the dashing and charismatic secret agent Rex Dasher, a wholehearted misfit robot, an extravagant fairy godmother and many more. Through their vibrant adventure, Marla and Charlie realize that no matter how life plays out, you can achieve anything when you believe in yourself!

STORY

HISTOIRE

Lorsque son jeune frère Charlie disparaît soudainement dans l'univers magique et animé de l'univers PLAYMOBIL, Marla doit se lancer dans l'aventure de sa vie pour le ramener à la maison. Au cours de son incroyable voyage à travers de nouveaux mondes passionnants, Marla rencontre des compagnons très différents, étranges et héroïques, parmi lesquels Del, le propriétaire déjanté d'un Food Truck, Rex Dasher, l'intrépide et charmant agent secret, un robot fidèle et adorable, une fée aussi drôle que bienveillante, et bien d'autres personnages. Au cours de leur aventure spectaculaire, Marla et Charlie réalisent qu'on peut tout faire dans la vie si on croit en soi!

.....

Quando su hermano menor Charlie desaparece repentinamente en el mágico y animado universo de universo de PLAYMOBIL, Marla debe embarcarse en la aventura de su vida para traerlo de vuelta a casa. En su increíble viaje a través de nuevos mundos apasionantes, Marla conoce a compañeros de viaje muy diferentes, singulares y heroicos: el loco dueño del camión de comida Del, el intrépido y encantador agente secreto Rex Dasher, un robot fiel y adorable, un hada divertida y bondadosa, y muchos otros más. Durante su espectacular aventura, ¡Marla y Charlie se dan cuenta de que puedes hacer cualquier cosa en la vida si crees en ti mismo!

HISTORIA



REX DASHER

CHARLIE

DEL

MARLA

ROBOTITRON



CHARAKTERS


1



WARNING:
CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.


„Ne concerne que les USA“



2



30 80 9325



2x

30 04 2133

30 04 2123

30 04 2273

30 04 2263

30 04 2243

30 21 7872

30 04 2253

click

30 23 1542



DE AT CH LU BE ACHTUNG! Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

US GB CA MT IE WARNING! Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

FR CA BE LU CH ATTENTION! Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage

ES MX ¡ADVERTENCIA! Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

NL BE WAARSCHUWING! Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

IT CH AVVERTENZA! Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

PT ATENÇÃO! Usar apenas os projécteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

DK ADVARSEL! Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

NO ADVARSEL! Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

SE FI VARNING! Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikta inte mot ögon eller ansikte.

FI VAROITUS! Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

HU FIGYELMEZTETÉS. Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Tilos szemre vagy arcra célozni.

CZ UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemiřte na oči nebo na obličej!

EE HOIATUS! Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

LV BRĪDINĀJUMS! Izmantot tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

LT ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik pridėdamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

SI OPOZORILO! Uporablajte le priložene PLAYMOBIL-ove krogle. Ne merite v oči ali obraz.

SK UPOZORNENIE! Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemieriť do očí alebo do tváre.

PL OSTRZEŻENIE! Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

TR CY DİKKAT! Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

GR CY Προειδοποίηση! Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη μην γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

RO AVERTISMENT! Se folosesc doar proiectilele incluse PLAYMOBIL. Nu se țintește în ochi sau în față.


BG Внимание! Използвайте само приложени PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и лицето.

HR UPOZORENJE! Upotrijebiti samo od strane PLAYMOBIL-a isporučene projekte. Ne ciljati u oči ili lice.


CN 警告! 仅能用PLAYMOBIL的炮弹, 请勿瞄准眼睛或脸。

(说明书上含有重要信息, 请保留备用)

5





6




7










30 62 9076



30 64 9935



30 26 6310



30 04 2253



30 04 2283



30 04 2303

30 00 4094



30 03 8383

30 03 8393

30 00 4804



30 29 4900



30 04 2293



30 29 2520



30 23 1802



30 20 1860



30 04 1442

30 00 4814



30 00 4824

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
 Important: Please keep these instructions for future reference!
 Documents importants, à conserver soigneusement!
 Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

Abbildungen können vom Original abweichen.
 Product may differ from image shown.
 Les illustrations peuvent différer de l'original.
 Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounce: plāy-mō-bēēl

playmobil THE MOVIE



70072



70074



70078



~~70073~~



70075



70077



70076



70070



70071



playmobil®

Gehe auf...
Go to...

Rends-toi sur...
Ve a...

<http://surprise.playmobil.com>



...gib den Code ein und lass dich überraschen!
...enter the code and be surprised!
...saisis le code et laisse-toi surprendre!
...introduce el código y sorpréndete!

Code:

3 0 8 2 4 3 7 5

