

30 64 8046

30 07 2763

30 07 2813

30 08 8452

30 14 3632

30 03 3452



30 29 2590

30 07 2773

30 07 2593

30 04 4400

30 07 2803

30 88 0550

30 64 8116

30 05 0612

30 22 3540



30 07 2683

2x 30 88 5842

30 21 5042

30 07 2703

30 24 8653

30 64 8096

30 25 5372



6x 30 06 9672

30 25 3383

30 25 3393

UK-Importer:
Playmobil UK Ltd.
 Regency House
 1 Miles Gray Road
 Basildon
 Essex
 SS14 3RW
 UK



Serviceadressen finden Sie in allen
 PLAYMOBIL-Prospekten
 Addresses of Customer Service Depart-
 ments are shown in all PLAYMOBIL
 catalogues
 L'adresse du service consommateurs
 est indiquée dans tous les catalogues
 PLAYMOBIL
 Troverete gli indirizzi dei centri di
 assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u
 het adres van onze klantendienst.
 Las Direcciones de los Departamentos
 de Servicio al Consumidor se encuentran
 en todos los catálogos PLAYMOBIL.
 Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης
 Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε
 όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.
 pronounced: plāy-mō-beel

ASSEMBLY INSTRUCTION

5



70447

70448

70453

70454

70451

70449

70455

70450

70452



©2020 geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG • Brandstätterstr. 2-10 • 90513 Zirndorf, Germany
 No. 30 81 2105 10.22

playmobil®

70454

Princess





WARNING:

CHOKING HAZARD


Contains a small ball and small parts.
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
¡Por favor, guarde estas instrucciones para el futuro!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

Abbildungen können vom Original abweichen.
Product may differ from image shown.
Les illustrations peuvent différer de l'original.
Las ilustraciones pueden diferir del original.
Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.

1



2

