

playmobil®

City Life



70541

1



WARNING: CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.

”Ne concerne que les USA“

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
¡Por favor, guarde estas instrucciones para el futuro!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

Abbildungen können vom Original abweichen.
Product may differ from image shown.
Les illustrations peuvent différer de l'original.
Las ilustraciones pueden diferir del original.
Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.

Serviceadressen finden Sie in allen
PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments
are shown in all PLAYMOBIL catalogues

L'adresse du service consommateurs
est indiquée dans tous les catalogues
PLAYMOBIL


Troverete gli indirizzi dei centri di
assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL




In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u
het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos
de Servicio al Consumidor se encuentran
en todos los catálogos PLAYMOBIL




Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε
όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: plāy-mō-bēēl







3




4



5







(DE) (AT) (CH) (LU) (BE) repositionierbar
 (US) (GB) (CA) (MT) (IE) repositionable
 (FR) (CA) (BE) (LU) (CH) repositionnable
 (ES) (MX) repositionable
 (NL) (BE) herpositioneerbaar
 (IT) (CH) riposizionabile

10 11
 Plasmobil
 © 2020 Gehlert Brandelker Stiftung & Co. KG No. 300020246
 Brandelkerstraße 2-10, 99513 Zimmern/Germany 10.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0





30 14 3892




30 00 7874




30 11 4530

30 06 7680




30 80 7145



30 80 2826



30 08 0103




30 09 2093




30 02 6622



30 08 0013



30 51 1593




30 08 0063



30 03 0233



30 08 0053



30 08 0093




30 08 0123



30 08 0073




30 08 0083



30 09 9302



30 24 3270



30 51 4150



30 03 1233




30 04 9403



30 08 0003



30 04 1813



30 29 0570




30 22 4012



30 24 2422




30 24 2462



30 08 0113

1

70541 + 70540




70540



70541

2



oder
or
ou



70541 + 70540





70543



70540



70541



70014



70542



70376



70375



70015