



ADVENTURES OF

AYUMA

playmobil

Elvi Leavi Josy

Watch it on **YouTube**
and **YouTube Kids**

Xamira

70807

Leavi, Elvi und Josy leben ein sorgloses Leben im Feenwald. Doch als Bat Fairy Noxana magische Kristalle aus der Energiequelle stiehlt ist ihre Feen-Welt plötzlich in Gefahr.

Leavi, Elvi, and Josy live a carefree life in the fairy forest. But when Bat Fairy Noxana steals the magic crystals from the energy source, their fairy world is suddenly in danger.

Leavi, Elvi et Josy vivent une vie insouciante dans la forêt des fées. Mais lorsque Noxana Bat Fairy vole des cristaux magiques dans leur source d'énergie, le danger plane dans le monde des fées.

Leavi, Elvi y Josy viven una vida despreocupada en el bosque de las hadas. Pero cuando Bat Fairy Noxana roba los cristales mágicos de la fuente de energía, su mundo de las hadas, de repente, está en peligro.



Elvi

Ich bin eine Crystal Fairy und mein Seelentier ist der Schmetterling.

I am a Crystal Fairy and my soul animal is the butterfly.

Je suis une Crystal Fairy et mon animal préféré est le papillon.

Soy una Crystal Fairy y mi animal del alma es la mariposa.

Josy

Ich bin eine Knight Fairy und mein Seelentier ist der Bär.

I am a Knight Fairy and my soul animal is the bear.

Je suis une Knight Fairy et mon animal préféré est l'ours.

Soy una Knight Fairy y mi animal del alma es el oso.





Leawi

Ich bin eine Forest Fairy und mein Seelentier ist die Eule.

I am a Forest Fairy and my soul animal is the owl.

Je suis une Forest Fairy et mon animal préféré est la chouette.

Soy una Forest Fairy y mi animal del alma es el búho.



Luyana

Ich bin die Schamanin. Ich beschütze Ayuma mit meinen magischen Kräften und leite die Frühlingszeremonie.

I am Luyana, the shaman. I protect Ayuma with my magical powers and lead the Spring Ceremony.

Je suis Luyana, la chamane. Je protège Ayuma avec mes pouvoirs magiques et dirige la cérémonie du printemps.

Soy Luyana, la chamana. Protejo a Ayuma con mis poderes mágicos y dirijo la Ceremonia de Primavera.

Noxana

Ich bin eine Bat Fairy und mein Seelentier ist die Schlange.

I am a Bat Fairy and my soul animal is the snake.

Je suis une Bat Fairy et mon animal préféré est le serpent.

Soy una Bat Fairy y mi animal del alma es la serpiente.



Crystal Fairies...

... schützen mit ihren magischen Schilden den geheimnisvollen Kristall der Energiequelle.

... protect the energy source's mysterious crystal with their magical shields.

... protègent le mystérieux cristal de la source d'énergie avec leurs boucliers magiques.

... protegen el cristal misterioso de la fuente de energía con sus mágicos escudos.

Forest Fairies...

... kümmern sich hingebungsvoll um verletzte Tiere und Pflanzen und heilen sie mit ihren magischen Kräften.

... devotedly care for injured animals and plants and heal them with their magical powers.

... soignent les animaux et les plantes blessés et les guérissent grâce à leurs pouvoirs magiques.

... cuidan con devoción a los animales y plantas heridos y los curan con sus poderes mágicos.



Knight Fairies...

... verteidigen den Feenwald mit ihrem magischen Pfeil und Bogen gegen Eindringlinge.

... defend the Fairy Forest against intruders with their magical bows and arrows.

... défendent la forêt des fées contre les intrus avec leurs arcs et flèches magiques.

... defienden el bosque de las hadas contra los intrusos con su arco y flechas mágicas.



Bat Fairies...

... sind ein ebenso stolzes wie rätselhaftes Feenvolk. Mit ihrer Magie können sie blitzschnell auftauchen, um dann wie von Geisterhand wieder zu verschwinden.

... are a proud and mysterious race of fairies. With their magic, they can appear and disappear in an instant!

... sont un peuple de fées ambitieux et mystérieux. Avec leur magie, ils peuvent apparaître en un éclair, pour disparaître à nouveau comme par enchantement.

... son una orgullosa y misteriosa raza de hadas. Con su magia, pueden aparecer al instante, para volver a desaparecer como por arte de magia.



NEU new
Nouveau
nuevo



Aufbauen leicht gemacht mit nummerierten Tüten.
Viel Spaß mit deinem neuen PLAYMOBIL-Spielzeug!

Set-up made easy with numbered bags.
Have fun with your new PLAYMOBIL toy!

Simplicité de montage avec les sachets numérotés.
Amuse-toi avec tes nouveaux PLAYMOBIL!

El montaje es más fácil
con las bolsas numeradas.
¡Diviértete con tu nuevo
juguete de PLAYMOBIL!





WARNING:

CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"


1



2



3






2



+



1

2x



2




3



4






5



6



1x MICRO 1.5V
R03 - LR03 - AAA



AN / AUS
ON / OFF
MARCHE / ARRÊT



(DE) (AT) (CH) (LU) (BE) ACHTUNG! Das Spielzeug erzeugt Lichtblitze, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.

(US) (GB) (CA) (MT) (IE) WARNING! This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

(FR) (CA) (BE) (LU) (CH) ATTENTION! Ce jouet crée des flashes lumineux susceptibles de déclencher des crises d'épilepsie chez certaines personnes.

(ES) (MX) ¡ADVERTENCIA! El juguete genera destellos de luz que, en personas sensibles, pueden provocar epilepsia.

(NL) (BE) WAARSCHUWING! het speelgoed veroorzaakt lichtflitsen, die bij gevoelige personen epilepsie kunnen veroorzaken.

(IT) (CH) AVVERTENZA! Il giocattolo genera lampi di luce che possono provocare epilessia nei soggetti sensibili.

(PT) ATENÇÃO! O brinquedo imite raios de luz que, em caso de pessoas sensíveis pode provocar epilepsia.

(DK) ADVARSEL! Dette legetøj frembringer lysglimt, der kan fremprovokere epileptiske anfall hos særlig følsomme mennesker.

(NO) ADVARSEL! Leketøyet fremkaller lynlys som kan utløse epilepsi hos ømfintlige personer.

(SE) (FI) WARNING! Den här leksaken avger ljusblixtar, som kan utlösa epilepsi hos känsliga personer.

(FI) VAROITUS! Lelu välkyy ja voi aiheuttaa epilepsia-kohtauksen herkimmille henkilöille.

(HU) FIGYELMEZTETÉS! A játékszer fényfelvillanásokat okoz, amely az arra érzékeny személyeknél epilepszíás rohamokat válthat ki!

(CZ) UPOZORNĚNÍ! Hračka vydává světelné záblesky, které mohou u citlivých osob vyvolat epilepsii.

(EE) HOIATUS! Mänguasi tekitab valgusvältgatusi, mis võivad tundlikel inimestel vallandada epileptilisi hoogusid.

(LV) BRĪDINĀJUMS! Rotālietai darbojoties, rodas gaismas zibšņi, kas var izraisīt epilepsijas lēkmi jutīgām personām.

(LT) ISPĒJIMAS! Žaislas generuoja šviesos blyksnius, kurie jautriems asmenims gali sukelti epilepsiju.

(SI) OPOZORILO! Igrača oddaja bliske, ki pri občutljivih osebah lahko lahko sprožijo epileptične napade.

(SK) UPOZORNENIE! Hračka vytvára záblesky svetla, ktoré môžu u citlivých osôb vyvolať epilepsiu.

(PL) OSTRZEŻENIE! Zabawka wytwarza błyski, które u osób wrażliwych mogą wywoływać napady epilepsji.

(TR) (CY) DİKKAT! Oyuncak, hassas kişilerde epilepsi nöbetine neden olabilecek ışık flaşları oluşturmaktadır.

(GR) (CY) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το παιχνίδι παράγει αστραπιά φως που μπορεί να προκαλέσει επιληψία σε ευαίσθητα άτομα.

(RO) AVERTISMENT! Jucăria produce pulsuri de lumină care pot declanșa crize de epilepsie la persoanele sensibile.

(BG) Внимание! Играчката произвежда светковици, които могат да предизвикват епилепсия при чувствителни лица.

(HR) UPOZORENJE! Igračka proizvodi bljeskove koji kod osjetljivih osoba mogu izazvati epilepsiju.

(RU) Внимание! игрушка генерирует вспышки света, которые могут вызывать эпилептический припадок у чувствительных людей.

(CN) 警告！ 本玩具产生闪光，在敏感者有导致癫痫发作的可能。

7



8



ASSEMBLY INSTRUCTION




ASSEMBLY INSTRUCTION

2







1



ASSEMBLY INSTRUCTION





ASSEMBLY INSTRUCTION

2




ASSEMBLY INSTRUCTION

3

1

2

3



DE **AT** **CH** **LU** **BE** **ACHTUNG!** Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

US **GB** **CA** **MT** **IE** **WARNING!** Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

FR **CA** **BE** **LU** **CH** **ATTENTION!** Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage.

ES **MX** **¡ADVERTENCIA!** Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

NL **BE** **WAARSCHUWING!** Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

IT **CH** **AVVERTENZA!** Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

PT **ATENÇÃO!** Usar apenas os projécteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

DK **ADVARSEL!** Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

NO **ADVARSEL!** Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

SE **FI** **VARNING!** Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikt inte mot ögon eller ansikte.

FI **VAROITUS!** Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

HU **FIGYELMEZTETÉS!** Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Tilos szemre vagy arca célozni.

CZ **UPOZORNĚNÍ!** Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Neníte na oči nebo na obličej!

EE **HOIATUS!** Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

LV **BRĪDINĀJUMS!** Izmanto tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautošus šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

LT **ISPĖJIMAS!** Naudokite tik pridedamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

SI **OPOZORILO!** Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove krogle. Ne merite v oči ali obraz.

SK **UPOZORNENIE!** Používajte len náboje dodávané spolu so sadom PLAYMOBIL. Nemierň do očí alebo do tváre.

PL **OSTRZEŻENIE!** Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

TR **CY** **DİKKAT!** Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayın.

GR **CY** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη μην γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

RO **AVERTISMENT!** Se folosesc doar proiectilele incluse PLAYMOBIL. Nu se țintește în ochi sau în față.

BG **Внимание!** Използвайте само приложени PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и лицето.

HR **UPOZORENJE!** Upotrijebiti samo od strane PLAYMOBIL-a isporučene projektile. Ne ciljati u oči ili lice.

RU **Внимание!** Используйте только поставляемые в комплекте снаряды PLAYMOBIL. Не целись в глаза или в лицо.

CN **警告！** 仅能用PLAYMOBIL 弹射物, 请勿瞄准眼睛或脸.



4



5



ASSEMBLY INSTRUCTION





1



ASSEMBLY INSTRUCTION

2



ASSEMBLY INSTRUCTION

3





30 45 3062



30 64 1547



30 20 7042

30 66 7704



30 29 9420



30 08 2393



30 66 8194



30 14 0559



30 61 4832



30 20 0944



30 03 5564




30 66 8344



30 03 1294



30 20 1964



30 61 4332



30 04 0594



2x 30 04 0534



2x 30 04 0514



30 04 0524



30 04 0544



2x 30 04 0564



30 04 0584



30 04 0554



30 04 0574



30 04 0704



30 02 8750



30 20 5780



30 04 0724



30 21 1712



3x 30 02 5730



30 04 0764



2x 30 04 0754



30 20 0452



30 04 0684



30 22 9523



30 04 0604



30 04 0624




30 04 0614



30 04 0714

ASSEMBLY INSTRUCTION



30 81 4916

30 61 4192



30 66 4680



30 66 4670



2x 30 04 0504



30 04 0634



30 04 0444



30 04 0474



30 21 8360



30 04 0484



2x 30 04 0734



2x 30 02 2142



30 04 0744



30 45 3932



30 04 0424



30 45 3132



30 02 5312



30 04 0434



2x 30 21 8440



2x 30 20 9430



30 04 0664



30 04 0654



30 04 0644



3x 30 03 5834



5x 30 04 0104



5x 30 06 7233



3x 30 06 7223



30 04 0774



3x 30 23 0382



3x 30 07 6960



3x 30 04 0674



12x 30 04 0694



14x 30 04 0004



DE **AT** **CH** **LU** **BE** Nur angegebene Batterien verwenden. Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden. Aufladbare Batterien sind aus dem Spielzeug herauszunehmen, bevor sie geladen werden. Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden. Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien regelmäßig auf Auslaufen überprüfen. Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll werfen, sondern nur bei den bestehenden Sammelstellen oder einem Sondermüllplatz abgeben.

US **GB** **CA** **MT** **IE** Only use the stipulated batteries. Non-rechargeable batteries are not to be charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before they are recharged. Neither different battery types nor new and used batteries are to be used together. Batteries must be inserted with the correct polarity. Flat batteries are to be removed from the toy. The connecting terminals are not to be short-circuited. Inspect batteries regularly for signs of leakage. Do not dispose of used batteries in the household waste but hand them in at the existing collection points or at a special waste site.

FR **CA** **BE**
LU **CH** Seulement utiliser le modèle de piles indiqué. Ne pas recharger de piles non rechargeables. Seulement recharger des piles rechargeables en présence d'adultes. Ôter les piles rechargeables du jouet avant de les recharger. Ne pas

utiliser de piles de différents types en même temps ni de piles neuves avec des piles anciennes. Attention à introduire correctement les piles en tenant compte de leur polarité. Ôter les piles usées du jouet. Ne pas court-circuiter les bornes. Vérifier régulièrement si les piles coulent. Ne pas jeter de piles usées avec les ordures ménagères, les déposer dans les centres de récupération.

ES **MX** Utiliza únicamente las pilas descritas. No recargas pilas no recargables. Recarga las pilas recargables únicamente bajo supervisión de un adulto. Sacar las pilas recargables del juguete antes de recargarlas. No utilices juntas pilas de tipos diferentes ni tampoco pilas nuevas con pilas usadas. Inserta las pilas con la polaridad correcta. Saca del juguete las pilas gastadas. No pongas en cortocircuito los bornes de conexión. Comprueba periódicamente si se ha producido una fuga en las pilas. No echas las pilas gastadas a la basura doméstica, desecharlas únicamente en los puestos de recogida previstos o en un depósito de basura especial.



NL **BE** Uitsluitend de aangegeven batterijen gebruiken. Niet-herlaadbare batterijen mogen niet geladen worden. Herlaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van volwassenen geladen worden. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed genomen worden vooraleer ze te laden. Ongelijke batterijtypes of nieuwe of gebruikte batterijen mogen niet samen gebruikt worden. Batterijen moeten met de correcte polen ingeleegd worden. Lege batterijen moeten uit het speelgoed genomen worden. De aansluitingsschroeven mogen niet kortgesloten worden. Regelmäßig controleren of de batterijen niet uitgelopen zijn. Lege batterijen niet met het huisvuil verwijderen, maar alleen bij bestaande verzamelpunten of een plaats voor bijzondere afval afgeven.

IT **CH** Usare solo le batterie indicate. È vietato utilizzare le batterie ricaricabili. Le batterie ricaricabili devono essere caricate soltanto in presenza di adulti. Le batterie ricaricabili si estraggono dal giocattolo, prima di essere caricate. I tipi di batteria non uguali o nuovi e le batterie esauste non devono essere usate insieme. Le batterie vanno inserire rispettando la corretta polarità. Le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo. I morselli di collegamento non devono essere messi in corto circuito. Verificare ad intervalli regolari che le batterie non si siano esaurite. Le batterie esauste non vanno smaltite insieme ai rifiuti domestici, bensì portate nei punti di raccolta o nei centri di raccolta per rifiuti speciali.

PT Usar apenas as pilhas indicadas. Pilhas não recarregáveis não podem ser carregadas. Pilhas recarregáveis só podem ser carregadas sob supervisão de adultos. Pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo, antes de serem carregadas. Não se pode usar em conjunto diferentes tipos de pilha ou pilhas novas e usadas. Pilhas têm de ser inseridas com a polaridade correcta. Pilhas vazias têm de ser retiradas do brinquedo. Não se podem curto-circuitar os terminais. As pilhas têm de ser controladas regularmente quanto à vazamento. Não deitar pilhas gastas no lixo doméstico, mas depositá-las nos pontos de recolha existentes ou entregá-las no estabelecimento que as comercializa.

DK Anvend kun de angivne batterier. Ikke genopladelige batterier må ikke opplades. Genopladelige batterier må kun opplades under opsyn av voksne. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de opplades. Forskellige batterityper eller nye og brukte batterier må ikke anvendes sammen. Batterier skal isættes med den rigtige polaritet. Tomme batterier skal tages ud af legetøjet. Tilslutningsklemmerne må ikke kortsluttes. Kontroller regelmæssigt batterierne for lækkage. Opbrugte batterier må ikke bortsættes som almindelig husholdningsaffald, men skal afflyveres på et officielt sted for indsamling af brugte batterier eller på den kommunale genbrugsstation.

NO Benytt kun angitte batterier. Batterier som ikke kan gjenopplades må ikke lades opp. Oppladbare batterier må bare lades opp under tilsyn av voksne. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp. Ulike batterityper eller nye og brukte batterier må ikke benyttes sammen. Batterier må legges inn med riktig polaritet. Tomme



batterier må tas ut av kjøretøyet. Koplingsklemmene må ikke kortsluttes. Kontroller batteriene regelmæssig for om de lekker ut. Ikke kast oppbrukte batterier i husholdningsavfallet, men lever dem til lokale miljøstasjoner eller til en plass for spesialavfall.

SE **FI** Använd endast angivna batterier. Batterier som inte är uppladdbara får inte laddas. Uppladdbara batterier får endast laddas om en vuxen person hjälper dig. Ta ur de uppladdbara batterierna ur fordonet innan de laddas. Använd inte olika batterityper samtidigt, använd heller inte ett nytt och ett gammalt batteri samtidigt. Se till att batterierna ligger åt rätt håll, det finns symboler på batterierna och i batterifacket. Ta ur tomma batterier ur leksaken. Lägg inte ihop anslutningsklämmorna, de kan kortslutning. Kontrollera regelbundet att batterierna inte läcker batterisry. Gamla batterier hör inte hemma i vanliga hushållssopor. Kasta batterier i speciella batteriuppsamlare eller lämna dem till soppen som specialavfall.

FI Käytä vain ilmoitettuja paristoja. Ei saa ladata paristoja, jotka eivät ole ladattavia. Ladattavat paristorit saa ladata vain aikuisen valvonnansta. Ladattavat paristorit on poistettava leikkikalustosta ennen lataamista. Erlaisissa paristotyypejä tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää yhdessä. Paristorit on asetettava paikoilleen navat oikein päin. Tyhjät paristorit on poistettava leikkikalustosta. Liittimien olosuhteita ei ole salitusta. Tarkista säännöllisesti, että paristorit eivät vuoda. Älä heitä käytettyjä paristoja talousjätteeseen, vain toimita ne vain asiankuuluviin keräyspisteisiin tai ongelmajätepaikkaan.

HU Csak a megadott elemeket szabad használni. A nem töltethető elemek töltésre tilos. A töltethető elemeket csak fehnöttek felügyelete mellett szabad tölteni. A feltöltethető elemeket kell venni a játékból a télőt előtt. Nem egyforma típusú elemek, vagy új és használt elemek együtt nem használhatók. Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni. A lemerülő elemeket kell venni a játékból. A csatlakozó kapcsokat nem szabad rövidre zárni. Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy az elemek nem folynak-e. A használt elemeket nem szabad a háztartási szemételekhez dobni, hanem le kell adni egy gyűjtőhelyen vagy veszélyes hulladék állomászon.

CZ Používejte pouze uvedené baterie. Baterie, které není možno nabít, nesmějí být nabijeny. Nabíjecí baterie smějí být nabijeny pouze pod dohledem dospělých osob. Nabíjecí baterie musejí být před nabízením využity z hračky. Různé typy baterií nebo nové a použitý baterie nesmějí být použity společně. Je nutno vložit baterie se stejnou polaritou. Prázdné baterie je nutno z hračky vydát. Připojovací svorky nesmějí být spojeny nakrátko. Pravidelně kontrolujte, zda baterie nevýtečejí. Použité baterie neházejte do domovního odpadu, pouze je odveztejte na stávající sběrná místa nebo stanoviště pro nebezpečný odpad.

EE Kasutage ainult lubatud patareisid. Laadimisvõimalusega patareisid on keelatud laadida. Laadimisvõimalusega patareisid tohib laadida ainult täiskasvanud isiku järelvalve all. Laadimisvõimalusega patareid tuleb erineva laadimisega alustamist mängusja seest välja võtta. Ärge kasutage korraga erinevat tüüp'i uusi ja kasutatud patareisid. Jälgige patareide paigaldamisel öiget polaarsuundi. Tühjad patareid tuleb mängusja seest välja võtta. Ühendusklemmid hülristamine on keelatud. Konrollige patareisid regulärset, et nad ei eraldaks vedelikku. Ärge visake

kasutuskölmatuud patareisid majapidamisprügi hulka, vaid andke need vastavatesse kogumiskohtadesse või ohtlike jäätmete kogumispunktidesse.

nie wyciekają. Zużytych baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, tylko oddać w odpowiednich punktach zbiórki lub wrzucić do przeznaczonych do tego celu specjalnych pojemników.

LV Izmantoj tikai norādītās baterijas. Neuzlādēt baterijas, kas nedrīkst atkārtoti uzlādēt. Uzlādējamas baterijas drīkst uzlādēt tikai pieaugušo uzraudzību. Uzlādējamas baterijas pirms uzlādēšanas izņemt no pārtraukfīdzekļa. Neizmantot kopā atšķirīgus bateriju tipus vai jaunas un lietotās baterijas. Levietojot baterijas, leviert polaritāti. Tuksas baterijas no rotātīetas jāizņem. Piesēguma spalnes nedrīkst saslēgt islēgmū. Regulāri pārbaudīt, vai baterijas nav izteicējušas. Lietotās baterijas neizmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet gan esošajās bateriju savākšanas vietas vai speciālā atkritumu izvešanas vieta.

TR CY Yalnızca belirtilen pilieri kullanınız. Sarı edilemeyen pilier sarı edilmelidir. Sarı edilebilir pilier yalnızca yetişkinlerin gözetiminde sarı edilmelidir. Sarı edilebilir pilier, sarı edilmeden önce oyuncak içerisinde çkartılmalıdır. Tüm pilierler birbirinden farklı pilier veya yeni ve eski pilier bir arada kullanılmayın. Pilier kutupları doğru olacak şekilde yerleştirilmelidir. Biten pilier oyuncak içerisinde çkartılmalıdır. Bağlıtı klemensileri kisa devre yapılmamalıdır. Düzleni aralıklarla pilieri akip akmadıkları kontrol edin. Kullanılmış pilieri ev içinde atmayın, yalnızca özel toplama yerlerine atınız veya özel atık merkezine ulaştırınız.

LT Naudoti tik nurodytas baterijas. Vienkartinių baterijų įkrauti negalima. Daugkartiniu naudojimo baterijos turi buti įkraunamos suaugusiųjų priežiūroje. Prieš įkraunant daugkartiniu naudojimo baterijas, jei reikia išmesti iš žaislo. Negalima kartu naudoti skirtinių tipų, arba naujujį ir naudotų baterijų. Baterijas reikia išėti, atsižvelgiant į teisingą poliškumą. Išskrovusias baterijas reikia išmesti iš žaislo. Negalima atlikti trumpo jungiamijų gnybtų jungimo. Reguliariai tikrininkite ar baterijos nėra išvarvėję. Naudotų baterijų negalima išsmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jas reikiu atiduoti į esamas surinkimo vietas arba į pavojingų atliekų surinkimo aikštę.

GR CY Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του τύπου που σας υποβούνται οι πληροφορίες ή αντιστοίχοι. Ποτέ μην επαναφορτίζετε μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται πάντα από ενιλίκα. Αφαίρετε τις επαναφορτίζουμες μπαταρίες από την ηλεκτρική μονάδα του παιχνιδού πριν τις επαναφορτίσετε. Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικών τύπων, π.χ. αλκαλικές ή επαναφορτίζουμες με απλές, ή πατλίς με κανούργιες. Τοποθετείστε τις μπαταρίες με την αυστηρή πολικότητα. Όταν άδεισαν οι μπαταρίες πρέπει να απομακρύνονται από το παιχνίδι. Ποτέ μη βραχυκύκλωτε τους πόλους. Πάντα να ελέγχετε τις μπαταρίες για την ένδομης διαφοράς. Μην πετάτε ποτέ σε οικιακά απορρίμματα τις πατλίς μπαταρίες, παρό μόνο σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης με την αντιστοιχή ένδειξη. Για τον κατάλληλο τρόπο ανακύκλωσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους τοπικούς φορείς.

SI Uporabljajte le navedene baterije. Baterij, ki niso namenjene za polnjenje, ni dovoljeno polniti. Baterije, ki se jih sme polniti, je dovoljeno polniti le pod nadzorom odraslih oseb. Pred polnjenjem je baterije, ki se lahko polnijo, potrebno vzeti iz igrače. Skupaj ni dovoljeno uporabljati različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij. Baterije je potrebno ustaviti pravilno obrnjene – s pravilno polariteto. Prazne baterije je potrebno vzeti iz igrače. Na priključnih sponkah ni dovoljeno povzročati kratkega stika. Redno preverjajte, ali baterije ne izlekajo. Izrabljenih baterij ne odlađujte med gospodinjske odpadke, ampak jih oddajte na zbirnih mestih oz. na zbirališču posebnih odpadkov.

RO Se vor folosi doar bateriile specificate. Bateriile fără reincarcare nu au voie să se încarcă. Bateriile reincarcabile se vor încărca doar sub supraveghere adulților. Bateriile reincarcabile se scot din jucărie înainte de încărcare. Nu este permisă utilizarea împreună a bateriilor de tipuri diferite sau a bateriilor noi cu cele vechi. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile desărcăcate trebuie scoase din jucărie. Bornelele nu au voie să fie scurcircuitate. Baterile trebuie verificate în mod regulat să nu prezinte scurgeri. Baterile consumante nu se aruncă cu deșeurile menajere, ci se predau la centrele existente de colectare sau în locurile pentru deșeuri speciale.

SK Používajte len uvedené batérie. Batérie, ktoré nie sú nabijateľné, sa nesmú nabijať. Nabijateľné batérie sa smú nabijať len pod dohľadom dospelých osôb. Nabijateľné batérie je potrebné pred nabíjaním vybrať z hráčky. Nerozneč typ batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú spoľočne používať. Batérie sa musia vložiť so správnou polaritou. Prázdne batérie sa musia z hráčky vybrať von. Pripojovacie svorky sa nesmú skratovať. Batérie pravidelne kontrolojte, či nevytekajú. Oprotrebované batérie nevyhadzujte do domového odpadu, ale ich odovzdajte na existujúcich zbernych miestach alebo na skladke špeciálneho odpadu.

BG Използвайте само посочените батерии. Непредназначенни за зареждане батерии не бива да бъдат зареждани. Зареждащите се батерии трябва да бъдат зареждани само под надзор на възрастни. Зареждащите се батерии се изваждат от играчката, преди да се поставят за зареждане. Не използвайте заедно нееднакви модели батерии и нови и употребявани батерии не бива да се използват заедно. Поставяйте батерите, обръщайки внимание на правилния поляритет. Празните батерии трябва да бъдат изваждани от играчката. Съхранявайте клеми не трябва да бъдат давани на късно. Редовно проверявайте батерите за течове. Не изхвърляйте употребяваните батерии като домакински отпадък, а ги предавайте само на специално определените за това места или в депо за специални отпадъци.

HR Koristiti samo navedene baterije. Baterije za ponovo punjenje se ne smiju koristiti. Baterije za ponovo punjenje se smiju puniti samo pod nadzorom odraslih. Baterije za ponovo punjenje se prije punjenja moraju izvaditi iz igračke. Baterije raznih tipova ili nove i rabljene se ne smiju skupa upotrebljavati. Baterije se moraju umetnuti sa točnim polaritetom. Prazne baterije se moraju izvaditi iz igračke. Priklučne stazaljke se ne smiju kratko spajati. Baterije redovito provjeravati u svezi curenja. Istrošene baterije ne bacati u kućno smeće, već ove odmetji na postojeća sabirna mjesta ili predati na jedno mjesto za posebno smeće.

RU Используйте только указаные батареи. Неперезаряжаемые батареи не следует заряжать. Перезаряжаемые батареи можно заряжать только под присмотром взрослых. Перед зарядкой перезаряжаемые батареи следует извлечь из игрушки. Различные типы батареек или новые и использованные батареи не должны использоваться вместе. Батареи следует вставить с учетом правильной полярности. Разряженные батареи следует извлечь из игрушки. Не допускайте короткого замыкания соединительных клемм. Регулярно проверяйте батареи на предмет износа. Не выбрасывайте использованные батареи в бытовые отходы, а утилизируйте их только в соответствующих пунктах сбора или в месте для утилизации специальных видов отходов.

CN 只限使用规定的电池类型. 非充电电池不能充电. 充电电池只能在成年人监督下充电! 充电电池在充电前应该从玩具中取出. 不同类型的电池或新旧电池不能混用! 电池应以正确的极性放入. 用尽的电池应从玩具中取出. 电源端子不得短路. 用过的旧电池请勿随意丢弃在家庭垃圾中, 而是放入回收站或者交给特殊处理处.

(说明书上含有重要信息, 请保留备用)

US

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CA

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet équipement ne peut causer d'interférence nuisible, et
- (2) cet équipement doit pouvoir fonctionner même s'il capte de l'interférence, incluant celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

US

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PLAYMOBIL USA, INC.

26 Commerce Drive
Cranbury, NJ 08512
Phone 1-800-752-9662 or 609-395-5566
Email: service@playmobilusa.com

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
¡Por favor, guarde estas instrucciones para el futuro!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

Abbildungen können vom Original abweichen.
Product may differ from image shown.
Les illustrations peuvent différer de l'original.
Las ilustraciones pueden diferir del original.
Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.

UK-Importer:
Playmobil UK Ltd.
Regency House
1 Miles Gray Road
Basildon
Essex • SS14 3RW • UK



Serviceadressen finden Sie in allen PLAYMOBIL-Prospektten

Adresses of Customer Service Departments are shown in all PLAYMOBIL catalogues

L'adresse du service consommateur est indiquée dans tous les catalogues PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξπρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: plāymōbēl



(DE) (AT) (CH) (LU) (BE) Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

(GB) (MT) (IE) Environment protection first!

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- Leave it at a local civic waste collection point.

(FR) (LU) (CH) Participons à la protection de l'environnement !

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

(ES) ¡Participe en la conservación del medio ambiente !!

- Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.
- Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.

(NL) (BE) Samen het milieu beschermen!

- Uw product bevat meerdere recycleerbare materialen
- Breng deze naar een afval-inzamelpunt.

(BE) Participants à la protection de l'environnement!

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

(IT) (CH) Partecipiamo alla protezione dell'ambiente!

- Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.
- Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

(PT) Protecção do ambiente em primeiro lugar!

- O seu produto contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
- Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

(DK) Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

- Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.
- Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

(SE) (FI) Var rädd om miljön!

- Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
- Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling.

(FI) Huolehtikaamme ympäristöstä!

- i Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätetävillä materiaaleilla.
- Toimita laitteesi keräysspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtuutettuun huoltokekukseen, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään.

(HU) Első a környezetvédelem!

- Az Ön terméke értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz.
- Kérjük a készüléket ne dobja ki, hanem adjá le az erre a célla kijelölt gyűjtőhelyen.

(CZ) Podílejme se na ochraně životního prostředí!

- Váš přístroj obsahuje četné zhodnotitelné nebo recyklova telné materiály.
- Sdílejte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.

(SI) Sodelujmo pri varovanju okolja!

- Váš aparát vsebuje številne dele, ki imajo svojo vrednost ali jih je še mogoče uporabiti.
- Oddajte ga na mestu za zbiranje odpadkov ali pa na pooblaščenem servisu, da bo šel v predelavo.

(SK) Podielajme sa na ochrane životného prostredia!

- Váš prístroj obsahuje četné zhodnotitelné alebo recyklované materiály.
- Zverte ho sbernému miestu alebo, ak neexistuje, zmluvnému servisnému stredisku, kde s ním bude naložené zodpovedajúcim spôsobom.

(PL) Bierzmy czynny udział w ochronie środowiska!

- Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
- W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki.

(GR) (CY) Ας συμβάλλουμε κι εμείς στην προστασία του περιβάλλοντος!

- Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιησματικά υλικά.
- Παραδόστε την παλαιά συσκευή σας σε κέντρο διαλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα σερβίς.

(RO) Tineți cont de protecția mediului!

- Aparatul dvs. conține materii prime valorioase care pot fi revalorificate.
- Din acest motiv vă rugăm să predăți aparatul dvs. la un centru de colectare din orașul sau comună dvs.

(BG) Мислете за околната среда!

- Вашият уред съдържа ценни сървени, които могат да бъдат рециклирани.
- Затова върнете своята електроуред на специално място за събиране на такива отпадъци във Вашия град или община.

(RU) Подумайте о защите окружающей среды!

- Ваше устройство содержит ценные сырье, которое может быть переработано.
- Поэтому, пожалуйста, верните ваше устройство в пункт сбора в вашем городе или муниципалитете.

(CN) 环保第一！设备含有可回收和可再循环的有价值的材料，将其放回当地的市政垃圾收集点。



70800



70808



70807



70805



70801



70809



70825



70799

Watch it on
YouTube and
YouTube Kids



Die magischen Abenteuer
aus dem Feenwald jetzt auch
als Serie. Folge uns auf unseren
Social Media Kanälen.

Join the magical adventures of
the fairy forest now with our
new YouTube Series. Follow us
on our social media channels
for more exciting content.

Retrouvez le dessin animé des fées
pour découvrir la suite de leurs
aventures ! Suivez-nous sur nos
réseaux sociaux !

Las mágicas aventuras del bosque
de las hadas ahora también como
una serie. Síguenos en nuestros
canales de redes sociales.

www.playmobil.com



©2021 geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Brandstätterstr. 2-10 • 90513 Zindorf, Germany
No. 30 81 6035 08.22

