


playmobil®

**7274
7335 (USA/CDN)**

WARNING:
CHOKING HAZARD
Contains a small ball and small parts.
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"



30 06 3490



30 02 6540



30 51 0510

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important documents keep carefully !
Documents importants conservez avec soin !

NUR PLAYMOBIL - KANONENKUGELN VERWENDEN - NICHT AUS UNMITTELBARER NÄHE AUF JEMANDEN ZIELEN !

ONLY USE PLAYMOBIL CANNON BALLS ! NEVER AIM THEM AT ANOTHER PERSON.

ATTENTION ! NE PAS UTILISER D'AUTRES PROJECTILES QUE LES BOULETS DE CANON PLAYMOBIL - NE PAS TIRER À BOUT PORTANT.

UTILIZAR SOLAMENTE PROYECTILES DEL CAÑON PLAYMOBIL. NO APUNTAR NUNCA A LAS PERSONAS.

ALLEEN DE PLAYMOBIL - KOGELS GEBRUIKEN. NOOIT OP IEMAND RICHTEN !

USARE SOLO PROIETTILI DA CANNONE PLAYMOBIL. NON SPARARE NELLE DIRETTE VICINANZE DI PERSONE.

UTILIZE SEMPRE BALAS DE CANHÃO PLAYMOBIL. NUNCA AS ATIRE CONTRA QUEM QUER QUE SEJA.

ANVEND KUN PLAYMOBIL KANONKUGLER. SIGT ALDRIG PÅ NOGEN I UMIDDELBAR NÆRHED.

BRUK KUN PLAYMOBIL KANONKULER - IKKE BRUK ANDRE LIGNENDE GJENSTANDER OG SIKT IKKE PÅ NOEN I NÆRHETEN.

ANVÄND ENDAST PLAYMOBILS KANONKULOR. SIKTA INIE PÅ NÅGON MÄNNISKA.

KÄYTÄ VAIN PLAYMOBIL TYKINLUOTEJA - ÄLÄ KOSKAAN AMMU IHMISIÄ KOHTI.

Στα κανόνια PLAYMOBIL να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τις οβίδες PLAYMOBIL. Μη σκοπεύετε τα μάτια ή το πρόσωπο.

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēel

playmobil