


WARNING:
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important documents keep carefully !
Documents importants conservez avec soin !



D A CH Nicht direkt auf die Augen von Personen oder Tieren richten. Nur mit Wasser füllen, keine anderen Flüssigkeiten verwenden. Nach Gebrauch entleeren und im geöffnetem Zustand austrocknen lassen.

USA GB CDN Do not aim directly at peoples or animals faces. To be filled with clean clear water only, do not use any other liquids. Please empty container after use and leave open to allow unit to dry.

F CDN B Attention, veiller à ne pas projeter de l'eau directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal. Attention, à remplir exclusivement avec de l'eau. Vider après utilisation et laisser ouvert pour sécher.

E MEX No apuntar directamente a las caras de las personas o animales. Llenar con agua limpia y clara solamente, no utilizar ningún otro liquido. Por favor, vaciar despues de usar y dejar abierto para que se seque.

NL Niet richten op gezicht van mensen of dieren. Vullen met schoon water. Gebruik geen andere vloeistoffen. Gelieve te ledigen na gebruik en open te laten voor het drogen.

I Non puntare verso persone o animali. Riempire solo con acqua pulita, non usare liquidi diversi. Dopo l'utilizzo, provvedere a svuotare e lasciare aperto per farlo asciugare!

P Não apontar directamente à cara das pessoas o animais. Para se encher apenas com água límpida e transparente. Não utilizar quaisquer outros líquidos. Esvaziar após cada utilização e abrir para secar.


DK Sigt aldrig direkte mod mennesker eller dyr. Påfyld kun rent vand. Skal tømmes efter brug og efterlades åben for at tørre.

N Ikke sikt direkte på mennesker eller dyr. Brukes kun med rent vann. Skal tømmes etter bruk, og etterlates åpen for tørking.

S Sikta ej direkt mot människors eller djurs ansikten. Fyll endast med rent vatten, ej någon annan vätska. Ska lämnas tom och öppen för torkning efter användning.

FIN Älä tähtää suoraan ihmistä tai eläintä kohti. Täytettävä ainoastaan puhtaalla vedellä. Tyhjennä käytön jälkeen ja anna kuivua avattuna.

GR ΜΗΝ ΣΗΜΑΔΕΥΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΤΟΜΑ Ή ΖΩΑ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ. ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ.




30 89 4742


30 03 4280

30 09 6900

30 66 7350




1








2

30 03 4370

30 03 4410







1

30 03 4420


30 03 4430

3x 30 05 8120


30 03 4470

2


30 03 4460




30 60 5770



30 03 4550





30 61 0120



30 60 1000



30 62 3462

30 21 7560



3x 30 82 1170



2x 30 66 0800

30 64 7940



30 81 6420




30 62 3452




30 07 4440



30 09 4320




30 62 6430



30 61 0000

2x 30 62 3392


2x 30 05 4370



2x 30 00 5290

2x 30 62 3402

2x 30 05 4370



2x 30 00 5310

30 03 4250



30 13 0530

30 07 4860



30 00 5330

30 64 6760



30 00 6990

Serviceadressen finden Sie in
allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service
Departments are shown in all
Playmobil catalogues

L'adresse du service
consommateurs est indiquée
dans tous les catalogues
Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di
assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

Las Direcciones de los Departamentos de
Servicio al Consumidor se encuentran
en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου
Εξυπηρέτησης Πελατών
είναι καταχωρημένη σε όλους
τους καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēēl