










30 66 237



30 06 198



30 09 261



30 00 386



30 00 640



30 61 057



30 07 749



30 09 130




30 09 931



30 09 182

ACHTUNG! NUR IN FLACHEM WASSER UNTER AUFSICHT VERWENDEN!
 WARNING! ONLY TO BE USED IN WATER IN WHICH THE CHILD IS WITHIN ITS DEPTH AND UNDER SUPERVISION.
 ATTENTION! À N'UTILISER QU'EN EAU OU L'ENFANT À PIED ET SOUS SURVEILLANCE!
 ¡AVISO! SOLO PARA JUGAR EN AGUAS NO PROFUNDAS BAJO OBSERVACIÓN!
 PAS OP! ALLEEN IN ONDIEP WATER EN ONDER TOEZICHT GEBRUIKEN!
 ATTENZIONE! DA USARE SOLO IN ACQUE POCO PROFONDE E SOTTO IL CONTROLLO DI UN ADULTO!
 AVISO! PARA BRINCAR EM ÁGUAS POUCA PROFUNDAS E SOB VIGILÂNCIA!
 ADVARSEL! MÅ KUN BRUGES PÅ LAVT VAND OG UNDER TILSYN AF VOKSNE!
 ADVARSEL! BRUKES PÅ GRUNT VANN OG UNDER TILSYN AV VOKSNE!
 VARNING! FÅR ENDAST ANVÄNDAS PÅ GRUNT VATTEN UNDER UPPSIKT AV VUXEN!
 HUOM! KÄYTETTÄVÄ VAIN MATALASSA VEDESSÄ AIKUISEN VALVONNASSA!
 Συσταση! Παιγνίδι κατάλληλο για ρηχά γερά, με την επιτήρησή σας.



30 60 891



30 06 369



30 06 368



30 09 522



30 03 089



30 09 183

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten
 Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues
 L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil
 Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil
 Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil
 Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil.

playmobil