

playmobil®

4400

WARNING:
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS
Not for children under 3 years.

Ne concerne que les USA




Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important documents keep carefully !
Documents importants conservez avec soin !















= eingetragene Marke der Deutsche Post AG
= Registered Trademark of Deutsche Post AG
= Marque déposée de Deutsche Post AG




1











5


3x



1






2



9




7




6



1







2






2x















2x






9







30 51 2650



30 09 6260



30 09 6240



30 23 8840




30 24 0130




30 23 7900




30 24 0180




30 03 6590




30 03 6410




30 20 5430




30 24 4860




30 24 4870




30 24 4970




2x 30 24 5020




4x 30 24 5000




30 24 4850




2x 30 24 5010




2x 30 04 6640




4x 30 05 9300




2x 30 05 9410



3x 30 24 4880




2x 30 24 4180




3x 30 66 7770



4x 30 06 7620



2x 30 24 4980




3x 30 24 4990




30 62 3812




30 62 3822




2x 30 20 0390



30 24 5030



30 24 3500



30 24 4840




30 24 4890



2x 30 21 1880




30 24 4820



30 24 4960



30 22 1280



2x 30 20 5450



30 24 4160



30 04 2770



30 20 5540



30 20 5550



30 60 6610



2x 30 67 7310



30 24 4940




30 23 1050




30 04 1630



30 20 4410



30 03 9380



30 23 1260



30 23 1270



10x 30 22 7180



30 24 4950



2x 30 20 6050



30 04 2760



2x 30 03 2920



4x 30 20 5440



2x 30 05 4980



2x 30 04 0610




2x 30 04 0980



30 89 6062



30 62 5892



30 22 1600




30 89 6092



30 66 7350




24x 30 03 6600



88x 30 09 6900



24x 30 04 8770



8x 30 04 1930

Serviceadressen finden Sie in
allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service
Departments are shown in all
Playmobil catalogues

L'adresse du service
consommateurs est indiquée
dans tous les catalogues
Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di
assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

Las Direcciones de los Departamentos de
Servicio al Consumidor se encuentran
en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης
Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους
καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēəl