

playmobil®

4858



WARNING: CHOKING HAZARD

Contains a small ball and small parts.
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"



FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ



OU
ASSOCIATION



OU
MAGASIN



OU
LIVRAISON




OU
DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr


UK-Importer:
Playmobil UK Ltd.
Regency House
1 Miles Gray Road
Basildon
Essex
SS14 3RW
UK

**UK
CA**


Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!




1








2




2





3







4





5




1


2x




2









8



(DE) (AT) (CH) (LU) (BE) Nur Trinkwasser verwenden.
Nach dem Spielen austrocknen lassen.

(US) (GB) (CA) (MT) (IE) Use only tap water. Dry thoroughly after play.

(FR) (CA) (BE) (LU) (CH) N'utiliser que de l'eau potable.
Faire sécher après chaque utilisation.

(ES) (MX) Utilizar solamente agua potable. Dejar secar antes de guardar.

(NL) (BE) Enkel drinkbaar water gebruiken. Na het spelen laten drogen.

(IT) (CH) Usare solo acqua potabile. Asciugare bene dopo ogni uso.

(PT) Utilizar somente água potável. Deixar secar antes de guardar.

(DK) Anvend kun drikkevand. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.

(NO) Kun drikkevann skal benyttes. Tørk opp etter at leken er ferdig.

(SE) (FI) Använd endast dricksvatten. Låt torka efter användandet.

(FI) Käytä ainoastaan juomavettä. Anna kuivua leikin jälkeen.

(HU) Kérjük kizárólag ivóvizet használnjon! Játék után ajánlott a termék kiszáritása!

(CZ) Používat jen pitnou vodu. Po hraní nechat vyschnout.

(EE) Kasutada üksnes joogivett! Mängimise järel kuivatada!

(LV) Izmantot tikai dzeramo ūdeni. Pēc spēlēšanas ļaut nožūt.

(LT) Naudokite tik geriamąjį vandenį. Pažaidus, išdžiovinkite.

(SI) V igračo vlivajte le pitno vodo. Po igri naj se igrača posuši.

(SK) Používať iba pitnú vodu. Po hre nechať vyschnúť.

(PL) Używać tylko wody pitnej. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.

(TR) (CY) Sadece içme suyu kullanınız. Oyundan sonra kurumaya bırakın.

(GR) (CY) Χρησιμοποιείτε μόνο νερό βρύσης. Μόλις τελειώσετε, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.

(RO) Se folosește doar apă potabilă. După joacă se lasă să se usuce.





(BG) Използвайте само питейна вода. След игра оставете да изсъхне.

(HR) Koristiti samo pitku vodu. Poslije igranja pustiti da se osuši.



(RU) Используйте только питьевую воду. Дайте высохнуть после игры.

(CN) 仅使用饮用水。玩耍后要干燥。







30 21 1592




30 12 0340




30 64 9172




30 46 4210




30 65 9622




30 21 1542




30 46 4220




30 21 1522




30 21 1532




30 21 1502




30 64 9182




30 46 4250




30 46 4200



30 21 1562



30 21 1512



30 21 1632



30 88 8852



2x 30 21 1572




30 21 1712




30 02 5730



30 22 1020



30 23 5030



30 89 1900



2x 30 22 5770



30 46 4240



30 21 1552



2x 30 22 0300




30 04 2980



2x 30 21 1582



30 21 1602



2x 30 21 1652



30 22 5780



30 65 8822



30 28 7650



2x 30 22 0920



8x 30 21 1642



30 22 5790



30 64 9202



30 89 0982



30 82 1382



4x 30 28 7640



2x 30 20 4710



30 05 7420



30 60 6610



30 28 4430



30 03 2920



30 21 1672



30 28 4420



30 23 5020



2x 30 23 8420



30 28 1950



30 21 1702



8x 30 03 6600



16 x 30 09 6900



6x 30 25 8710



6x 30 25 2810



2x 30 05 9729



2x 30 04 1939

Serviceadressen finden Sie in allen
PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service Depart-
ments are shown in all PLAYMOBIL
catalogues

L'adresse du service consommateurs
est indiquée dans tous les catalogues
PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di
assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u
het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos
de Servicio al Consumidor se encuentran
en todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε
όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: plāy-mō-beēl