

playmobil®

70411



**WARNING:**  
**CHOKING HAZARD**



Small parts. Not for children under 3 years.

”Ne concerne que les USA“




Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!  
Important: Please keep these instructions for future reference!  
Documents importants, à conserver soigneusement!  
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!





1





2






3






4





5




6




7








1




2



9





**DE AT CH LU BE ACHTUNG!**

- Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.
- Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

**US GB CA MT IE WARNING!**

- Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision. Dry thoroughly after play.
- Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

**FR CA BE LU CH ATTENTION!**

- À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte. Faire sécher après chaque utilisation.
- Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage.

**ES MX ¡ADVERTENCIA!**

- Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto. Dejar secar antes de guardar.
- Utilizar únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

**NL BE WAARSCHUWING!**

- Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen. Na het spelen laten drogen.
- Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

**IT CH AVVERTENZA!**

- Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto. Asciugare bene dopo ogni uso.
- Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

**PT ATENÇÃO!**

- Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos. Deixar secar antes de guardar.
- Usar apenas os projecteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

**DK ADVARSEL!**

- Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.
- Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

**NO ADVARSEL!**

- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn. Tørk opp etter at leken er ferdig.
- Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

**SE FI VARNING!**

- Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen. Låt torka efter användandet.
- Använd endast medleverade PLAYMOBIL-skott. Sikta inte mot ögon eller ansikte.

**FI VAROITUS!**

- Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettyy pohjaan. Anna kuivua leikin jälkeen.
- Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

**HU FIGYELMEZTETÉS.**

- Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felhőtt felügyelete mellett szabad használni! Játék után ajánlott a termék kiszáritása!
- Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Tilos szemre vagy arcra célozni.

**CZ UPOZORNĚNÍ!**

- Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby. Po hraní nechat vyschnout.
- Používejte pouze střelý PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemiřte na oči nebo na obličej!

**EE HOIATUS!**

- Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jalgadega põhja. Mängimise järel kuivatada!
- Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

**LV BRIDINĀJUMS!**

- Lietot tikai sekļā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā. Pēc spēlēšanās ļaut nožūt.
- Izmantot tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

**LT ĮSPĖJIMAS!**

- Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiesiems. Pažaidus, išdžiovinkite.
- Naudokite tik pridedamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

**SI OPOZORILLO!**

- Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe. Po igri naj se igrača posuši.
- Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove krogle. Ne merite v oči ali obraz.

**SK UPOZORNENIE!**

- Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospeléj osoby. Po hre nechať vyschnúť.
- Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemierť do očí alebo do tváre.

**PL OSTRZEŻENIE!**

- Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.
- Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

**TR CY DİKKAT!**

- Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın. Oyundan sonra kurumaya bırakın.
- Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

**GR CY Προειδοποίηση!**

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενήλικου. Μόλις τελειώσετε, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.
- Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη μην γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

**RO AVERTISMENT!**

- A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere. După joacă se lasă să se usuce.
- Se folosesc doar proiectilele incluse PLAYMOBIL. Nu se țintește în ochi sau în față.

**BG Внимание!**

- Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен. След игра оставете да изсъхне.
- Използвайте само приложени PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и лицето.

**HR UPOZORENJE!**

- Koristiti samo u plitkoj vodi pod nadzorom odraslih. Poslije igranja pustiti da se osuši.
- Upotrijebiti samo od strane PLAYMOBIL-a isporučene projekte. Ne ciljati u oči ili lice.

**RU Внимание!**

- Использовать только на мелководье под наблюдением взрослых. Дайте высохнуть после игры.
- Используйте только поставляемые в комплекте снаряды PLAYMOBIL. Не целиться в глаза или в лицо.

**CN 警告!**

- 仅供儿童在成人监护下在浅水中使用。玩具玩后请拭干。
- 仅能用PLAYMOBIL 弹射物，请勿瞄准眼睛或脸。

**UK-Distributor:**  
**Playmobil UK Ltd.**  
 Regency House  
 1 Miles Gray Road  
 Basildon  
 Essex  
 SS14 3RW  
 UK

**UK**  
**CA**

Serviceadressen finden Sie in allen PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all PLAYMOBIL catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL cataloghi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: plāy-mō-bēil

70411 + 5159/7350 + 6241




70411

6241



6241




5159  
7350



- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Compatible with the underwater motor (sold separately)
- Monteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau


- Nachrüstbar mit Ballastgewicht (6241), zur besseren Schwimmfähigkeit.
- Ballast Weight (sold separately), to make 5135 Pirate Ship stable while floating.
- Peut être équipé du lest réf. 6241 pour une meilleure stabilité du bateau dans l'eau.

70411 + 5536 + 6241










70411


6241



5536

- (DE) (AT) (CH) (LU) (BE) Anbaumöglichkeiten des RC-UW-Motors finden Sie unter: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (US) (GB) (CA) (MT) (IE) For RC UW motor attachment possibilities, visit: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (FR) (CA) (BE) (LU) (CH) Vous trouverez des informations complémentaires sur le site Internet: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (ES) (MX) Las posibilidades de montaje del motor submarino RC se pueden consultar en: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (NL) (BE) Aanbouw mogelijkheden van de RC-Onderwatermotor vindt u op: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (IT) (CH) Le possibilità di montaggio del motore RC-UW sono descritte al sito: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (PT) As possibilidades de montagem do motor RC subaquático pode ser consultadas em: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (DK) Montagemuligheder for RC-UW-motoren finder du på: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (NO) Monteringsmuligheter for RC-UW-motoren finner du under: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (SE) (FI) RC-undervattensmotorns monteringsmöjligheter hittar du på: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (FI) Vedenalaisen RC-moottorin asennusmahdollisuuksia löytyy osoitteesta: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (HU) Az RC-UW- Motor hozzáépítési lehetőségeiről az [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com) alatt talál anyagot.
- (CZ) Možnosti instalace lodního motoru s dálkovým ovládním najdete na internetové adrese [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (EE) RC-UW-Motor'i paigaldusjuhised leiata aadressil: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (LV) Informāciju par RC-UWV motora montāžas iespējām skati vietnē: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (LT) RC UW variklio pritvirtinimo galimybes pateikiamos tokiame internetiniame puslapyje: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (SI) Možni načini namestitve daljnisko krmiljenega (RC) podvodnega (UW) motorja so na voljo na naslovu: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (SK) Možnosti inštalácie lodného motora s diaľkovým ovládním nájdete na internetovej adrese [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (PL) Możliwości zastosowania podwodnego silnika RC znajdują się na stronie: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (TR) (CY) Uzaktan kumandali su altı motorunun montaj kılavuzu [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com) sayfasında gösterilmiştir
- (GR) (CY) Οδηγίες συναρμολόγησης του τηλεκατευθυνόμενου μοτέρ με υπέρυθρες ακτίνες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (RO) Posibilități de montare a motorului submersibil cu telecomandă se găsesc pe site-ul: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (BG) Възможности за допълнително оборудване на RC-електромотора за под вода можете да намерите на адрес: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (HR) Mogućnosti dogradnje RC-UW-Motora ćete pronaći pod: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)
- (CN) 了解红外线水下电机的安装方法请访问以下网站: [RC-Motor.playmobil.com](http://RC-Motor.playmobil.com)






30 82 8605




30 82 8595




30 82 8585




30 82 8615




30 46 8292




30 61 0892



2x 30 21 8910




2x 30 05 8533



30 51 9912




2x 30 05 8523



30 05 8513



30 05 8493



30 05 8433



2x 30 66 9982



30 63 5926




30 65 7364



2x 30 05 8443



30 25 3902



30 06 4193




30 63 5936



30 23 2463




30 03 7772



30 28 2590



30 89 7552  
50 cm / 19,7 inch



30 27 4250



4x 30 27 4240



4x 30 20 9202



30 64 1764



30 67 3712



30 03 8122



30 06 2180



30 83 0360



2x 30 21 8240



30 65 9340



30 24 1030



30 21 8520




2x 30 03 0840



30 24 8473



30 24 8483



30 61 0902



3x 30 09 4942



2x 30 09 4902



2x 30 05 8463



3x 30 03 0590



3x 30 28 2570




12x 30 28 2120




30 28 2140



30 29 4670



30 51 9932




30 51 9882




30 51 9852



30 51 8820



30 60 0152



30 61 0872

Abbildungen können vom Original abweichen. / Product may differ from image shown.  
Les illustrations peuvent différer de l'original. / Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.

© 2019 geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG  
Brandstätterstr. 2-10  
90513 Zirndorf, Germany.  
No. 30 82 9835 04.21



100%

www.playmobil.com