



SKY TRAILS

EXTENSION
ERWEITERUNG

Figure not included.
Figur nicht enthalten.
Figurine non incluse.



skytrails.playmobil.com

playmobil®

24

BOOSTER
PROPULSEUR

11 pcs

7-99

72059

PARTS



Teileübersicht | Parties



WARNING:
CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.

“Ne concerne que les USA”



2x



2x 30 08 7425

2x







30 09 0225


TUTORIAL

Anleitung | Tutoriel

1




2



3

2x



ON - AN
MARCHÉ

OFF - AUS
ARRÊT







Figure not included.
Figur nicht enthalten.
Figurine non incluse.

72059 + 71969



DE AT CH LU BE Achtung! Das Spielzeug darf nur entsprechend den Anweisungen im vollständig zusammengebauten Zustand betrieben werden.
US GB CA MT IE Please note! The toy may only be used when fully assembled according to the instructions.
FR CA BE LU CH Attention ! Utiliser ce jouet uniquement lorsqu'il est entièrement assemblé conformément aux instructions.
ES MX ¡Atención! El juguete solo debe emplearse en estado completamente montado conforme a las instrucciones.
NL BE Let op! Het speelgoed mag alleen in overeenstemming met de aanwijzingen in de volledig gemonteerde toestand gebruikt worden.
IT CH Attenzione! Il giocattolo deve essere utilizzato solo nello stato completamente assemblato, conformemente alle istruzioni.
PT Atenção! O brinquedo só pode ser utilizado totalmente montado, de acordo com as instruções.
DK Vigtigt! Legetøjet må først benyttes, når det er fuldstændigt samlet i overensstemmelse med vejledningen.
NO Obs! Leketøyet må kun brukes når det er fullstendig montert i henhold til instruksjonene.
SE FI Observera! Leksaken får endast användas i fullt monterat skick enligt instruktionerna.
FI Huomio! Leikkikalua saa käyttää vain ohjeiden mukaan ja täysin koottuna.
HU Figyelem! A játéket csak az utasításoknak megfelelően, teljesen összeszerelt állapotban szabad használni.
CZ Pozor! Hračka lze používat pouze v plně sestaveném stavu podle návodu.
EE Tähelepanu! Mänguasja tohib kasutada ainult täielikult kokkupanduna vastavalt juhistele.
LV Uzmanību! Rotālietu drīkst lietot tikai pilnībā saliktā stāvoklī, ievērojot instrukcijas.
LT Dėmesio! Žaislas turi būti naudojamas tik visiškai surinktas pagal instrukcijas.
SI Pozor! Igračo je dovoljeno uporabljati le v celoti sestavljenem stanju, v skladu z navodili.
SK Pozor! Hračka je možné používať len v úplne zostavenom stave podľa návodu.
PL Uwaga! Zabawka może być używana tylko w pełni złożona zgodnie z instrukcją.
TR CY Dikkat! Oyuncak kullanılmadan önce talimatlara uygun olarak tamamen monte edilmiş olması gerekir.
GR CY Προσοχή! Το παιχνίδι επιτρέπεται σύμφωνα με τις οδηγίες να χρησιμοποιηθεί μόνο αφού συναρμολογηθεί πλήρως.
RO Atenție! Jucăria trebuie utilizată numai complet asamblată conform instrucțiunilor.
BG Вниманиe! Игрчката трябва да се използва само в напълно сглобено състояние според инструкциите.
HR Pažnja! Igračka se smije koristiti samo u potpuno sastavljenom stanju prema uputama.
RU Вниманиe! Игрушку можно использовать только в полностью собранном виде согласно инструкции.
CN 注意! 只有在本玩具处于已按照说明完整组装的状态，才可以使用。



Technical Information
Technischer Hinweis
Information technique

Sensitivity control
Empfindlichkeitsregler
Remarque technique



Serviceadressen finden Sie in allen PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all PLAYMOBIL catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL

pronounced: pläy-mō-bēl

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
¡Por favor, guarde estas instrucciones para el futuro!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

Abbildungen können vom Original abweichen.
Product may differ from image shown.
Les illustrations peuvent différer de l'original.
Las ilustraciones pueden diferir del original.
Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.



UK-Importer:
Playmobil UK Ltd.
Regency House
1 Miles Gray Road
Basildon
Essex
SS14 3RW
UK

UK
CA

COMPLETION

Fertigstellung | Finalisation

72059 + 71969



Expand your Sky Trails.
Erweitere deine Sky Trails.
Agrandis tes Sky Trails.

Discover the full range online:

Entdecke das gesamte Sortiment online:

Découvrez toute la gamme en ligne:

skytrails.playmobil.com



STARTER KIT



71969
Starter Kit

EXTENSION



71975
Construction Pack



71974
Connection Pack



71970
Air Lift



72060
Kick Starter

ACTION



71973
Track Blaster



71972
Looping



71971
Flip Rail



~~72059~~
Booster



Adresses sur quefairedemesdechets.fr