


SKY TRAILS

>5 m (≈16ft)



ES

MEGA TRACK TYROLIENNE

29 pcs

7-99

72233



WARNING:
CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.






AVERTISSEMENT:
RISQUE DE SUFFOCATION.

Présence de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

playmobil®




BAUEN UND STABILISIEREN · BUILD AND STABILIZE · CONSTRUIRE ET STABILISER

Standfuß und Rohre · Base and tubes · Pied et tubes




Stabiler Standfuß (+ Schraubklemme) · Stable base (+ screw clamp) · Pied stable (+ serre-joint)


Querverbindungen · Crossbars · Barres transversales




Dreiecksform · Triangular shape · Forme triangulaire




VERBINDEN · CONNECT · CONNECTER



BIEGEN · BEND · PLIER














Schraubzwinde · Screw clamp · Serre-joint




AUFBAU · ASSEMBLY · MONTAGE

Teileübersicht · Parts · Parties




A**2****3****B****4****5**



6




7



8






9






10




Nicht enthalten.
Not included.
Non incluse.



Figur nicht enthalten.
Figure not included.
Figurine non incluse.



AUFBAU · ASSEMBLY · MONTAGE



(DE AT CH LU BE) Die Schraubzwinge darf nur an festen und stabilen Gegenständen befestigt werden (z. B. Tischkante, Geländer). Die Schnur ist nach dem Spielen vollständig aufzurollen, da sonst Strangulations- oder Stolpergefahr besteht.

(US GB CA MT IE) Only attach the clamp to solid, stable objects (e.g. a table edge or railing). After use, fully wind up the cord to avoid the risk of strangulation or tripping.

(FR CA BE LU CH) L'étau ne doit être fixé qu'à des objets solides et stables (par exemple, le bord d'une table, une balustrade). Après le jeu, le cordon doit être entièrement enroulé, car il existe un risque d'étranglement ou de trébuchement.

(ES MX) El sargento solo debe sujetarse en objetos sólidos y estables (p. ej. borde de la mesa, barandilla). La cuerda debe enrollarse completamente después de jugar para evitar todo riesgo de estrangulación y tropiezos.

(NL BE) De bankschroef mag alleen aan vaste en stabiele voorwerpen bevestigd worden (bv. tafelrand, leuningen). Het snoer dient na het spelen volledig opgerold te worden, omdat er anders wurgings- of struikelgevaar bestaat.

(IT CH) La morsa a vite deve essere fissata esclusivamente a oggetti solidi e stabili (ad es. bordo del tavolo, ringhiera). Dopo l'uso, la corda deve essere completamente riavvolta, poiché in caso contrario sussiste il rischio di strangolamento o di inciampo.

(PT) O grampo de fixação deve ser fixado apenas a objetos firmes e estáveis (por exemplo, borda da mesa, corrimão). Depois de brincar, o fio deve ser completamente enrolado, caso contrário, existe o risco de estrangulamento ou de tropeçar no mesmo.

(DK) Skruetvingen må kun fastgøres til solide og stabile genstande (f.eks. bordkant, gelænder). Ledningen skal oprulles helt efter brug, da den ellers udgør en kvælningss- eller snublefare.

(NO) Skruetvingen må festes til faste og stabile objekter (f.eks. bordkanter, rekkverk). Snoren skal ruller helt opp etter lek – kvelningss-/snublefare.

(SE FI) Skruvtvingan får endast fästas på fasta och stabila föremål (t.ex. bordskant, räcke). Efter lek måste snöret rullas upp helt och hållet, eftersom det annars finns risk för strypning eller snubbling.

(FI) Ruuvipuristimen saa kiinnittää vain kiinteään ja tukevaan esineeseen (esim. pöydänreunaan, kaiteeseen). Leikkimisen jälkeen naru on kelattava kokonaan sisään, sillä muutoin on olemassa kuristumis- tai kompastumisvaara.

(HU) A bilincset csak szilárd és stabil tárgyakhoz (pl. asztal széléhez, korláthoz) szabad rögzíteni. A zsinórt játék után teljesen fel kell tekerni, különben fulladás- vagy botlásveszély áll fenn.

(CZ) Svorka se smí připevňovat pouze k pevným a stabilním předmětům (např. okraj stolu, zábradlí). Šňůra musí být po hraní zcela navinutá, jinak hrozí nebezpečí uškrcení nebo zakopnutí.

(EE) Klambrit tohib kinnitada ainult kindlate ja stabiilsete esemete külge (nt laua serv, käsipuu). Pärast mängimist tuleb nööri täielikult kokku kerida, vastasel juhul on kähgistamis- või komistusohu.

(LV) Skrūvspaili drīkst piestiprināt tikai pie cietiem un stabiliem priekšmetiem (piemēram, galda malas, margām). Pēc spēlēšanās aukla ir pilnīgi jāuztīn, pretējā gadījumā pastāv nožņaugšanās vai pakļūšanas risks.

(LT) Spaustuką galima tvirtinti tik prie tvirtų ir stabilių objektų (pvz., stalo krašto, turėklų). Baigus žaisti, virvę reikia visiškai suvynioti, kitaip kyla pavojus pasismaugti arba užkliūti.

(SI) Objemko pritrdite le na trdne in stabilne predmete (npr. rob mize, ograja). Vrv morate po igranju popolnoma naviti, sicer obstaja nevarnost zadušitve ali spotikanja.

(SK) Svorka sa smie pripevňovať iba k pevným a stabilným predmetom (napr. okraj stola, zábradlia). Šnúra musí byť po hraní úplne navinutá, inak hrozí nebezpečenstvo uškrcenia alebo zakopnutia.

(PL) Zacisk można mocować wyłącznie do solidnych i stabilnych obiektów (np. krawędzi stołu, poręczy). Po zakończeniu zabawy należy całkowicie zwinąć linkę, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uduszenia lub potknięcia.

(TR CY) İskence sadece sabit ve sağlam cisimlere (örneğin masa kenarı, korkuluk) sabitlenmelidir. Oyun bittikten sonra ip tamamen sarılmalıdır, aksi takdirde boğulma veya tökezleme tehlikesi vardır.

(GR CY) Ο σφιγκτήρας επιτρέπεται να στερεώνεται μόνο σε σταθερά και ανθεκτικά αντικείμενα (π.χ. άκρη τραπεζιού, κιγκλίδωμα). Το σχοινί πρέπει μετά το παιχνίδι να τυλίγεται πλήρως, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού ή σκοντάμματος.

(RO) Clema poate fi atașată doar de obiecte solide și stabile (de exemplu, marginea mesei, balustradă). Firul trebuie să fie complet înfășurat după utilizare, altfel există riscul de strangulare sau împiedicare.

(BG) Скобата може да се закрепва само към твърди и стабилни предмети (напр. ръб на маса, парапет). Шнурът трябва да бъде напълно навит след игра, в противен случай съществува риск от задушаване или спъване.

(HR) Stezaljka se smije pričvrstiti samo na čvrste i stabilne predmete (npr. rub stola, ograda). Konop mora biti potpuno namotan nakon igranja, inače postoji opasnost od davljenja ili spoticanja.

(RU) Зажим можно крепить только к твердым и устойчивым объектам (например, к краю стола, перилам). Шнур необходимо полностью сматывать после игры, иначе существует риск удушья или спотыкания.

(CN) 仅限将夹子固定在坚固、稳定的物体上（例如桌沿或栏杆）。使用完毕后，请将绳索完全卷起，以避免发生勒颈或绊倒的危险。

Serviceadressen finden Sie in allen PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all PLAYMOBIL catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: pläy-mō-bēl

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!

Important: Please keep these instructions for future reference! Documents importants, à conserver soigneusement! ¡Por favor, guarde estas instrucciones para el futuro! Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

Abbildungen können vom Original abweichen.

Product may differ from image shown.

Les illustrations peuvent différer de l'original.

Las ilustraciones pueden diferir del original.

Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.

UK-Importer:
Playmobil UK Ltd.
Regency House
1 Miles Gray Road
Basildon
Essex
SS14 3RW
UK


UK
CA

FREESTYLE

Lass dich inspirieren und baue frei
nach deinen Vorstellungen.

Get inspired and build your way.

Laisse-toi inspirer et construis
à ta façon.




Mit **Schraubzwingen** stabilisierst
du SKY TRAILS und baust höher.

Use **screw clamps** to stabilize
SKY TRAILS and build higher.

Avec des **serre-joints**, stabilise
SKY TRAILS et construis plus haut.





SKY TRAILS

Erweitere deine Sky Trails.
Expand your Sky Trails.
Agrandis tes Sky Trails.



STARTER KIT



○ 72269
XXL
Starter Kit



○ 71969
Starter Kit



EXTENSION



○ 71975
Construction Pack



○ 71970
Air Lift



○ 71974
Connection Pack



○ 72060
Kick Starter



✗ 72233
Mega Track



ACTION



○ 71973
Track Blaster



○ 71972
Looping



○ 71971
Flip Rail



○ 72234
Funky Trails



○ 72235
Spin Tower



FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ



Adresses sur quefairedemesdechets.fr




YouTube

@skytrailsofficial

Entdecke das gesamte Sortiment online:

Discover the full range online:

Découvrez toute la gamme en ligne:



skytrails.playmobil.com